Mi Desktop Monitor 27"

Uživatelská příručka



Obsah

Přehled produktu	2
Přehled monitoru	2
Obsah balení	2
Instalace	3
Instalace základny	3
Pokyny	5
Připojení	5
Zapnutí / vypnutí	6
Stav indikátoru	6
Pokyny pro 5směrné navigační tlačítko	6
Menu	7
Opatření	9
Odstraňování problémů	10
Specifikace	11
Zdraví očí	12
Nízká úroveň modrého světla	12
Informace o souladu s předpisy	13

Přehled produktu

Přehled monitoru



Obsah balení



Monitor



HDMI kabel



Základna



Napájecí adaptér



Stojan



Uživatelská příručka

Instalace

Instalace základny







- Rozbalte krabici, poté vyjměte monitor spolu s ochrannou pěnou z krabice a položte je na rovnou stabilní plochu.
- Nainstalujte stojan na základnu a upevněte jej šroubem ze spodní části základny.



 Odstraňte horní pěnovou vrstvu a plastový sáček, abyste odhalili upevňovací bod na zadní straně monitoru.



- Vložte stojan do upevňovacího bodu, dokud nezapadne na místo. Pokuste se zatřást stojanem, abyste se ujistili, že je bezpečně nainstalován.
- Upozornění: Abyste snížili riziko náhodného pádu monitoru, ujistěte se, že je stojan pevně nainstalován na svém místě. Poznámka: Stojan sejmete stisknutím spony.



5. Oběma rukama opatrně vyjměte plně sestavený monitor a položte jej na rovný stabilní povrch.

\Lambda 🛛 Poznámka: Abyste zabránili poškození obrazovky, dávejte pozor, abyste při zvedání na LCD obrazovku netlačili.



6. Nastavte náklon monitoru dopředu nebo dozadu podle svých potřeb. Poznámka: Při nastavování náklonu se doporučuje jednou rukou přidržovat základnu a druhou rukou nastavovat monitor. V opačném případě může monitor spadnout.

Pokyny

Připojení

- Připojte kabel VGA. VGA kabel se používá pouze pro přenos dat nebo signálů přes VGA port. Prodává se samostatně.
 - a. Ujistěte se, že jsou monitor i počítač vypnuty.
 - b. Připojte jeden konec kabelu VGA k výstupnímu portu VGA počítače a druhý konec k portu VGA monitoru.
- Připojte kabel HDMI. Kabel HDMI se používá pouze k přenosu dat nebo signálů přes port HDMI.
 a. Ujistěte se, že jsou monitor i počítač vypnuty.
 - b. Připojte jeden konec kabelu HDMI k výstupnímu portu HDMI počítače a druhý konec k portu HDMI monitoru.
- Připojte sluchátka nebo jakékoli 3,5 mm kompatibilní externí zvukové zařízení ke zvukovému portu monitoru.

Poznámka: Pokud je napájecí kabel nebo kabel HDMI poškozený, musí být nahrazen originálním zakoupeným u výrobce nebo v poprodejním servisu.



Poznámka: Zvukový port se používá pouze pro výstup zvukových signálů.

- 1. Napájecí port (DC IN): Příkon.
 - 2. Port HDMI (1.4): Maximální rozlišení 1920 × 1080, maximální obnovovací frekvence 75 Hz.
 - 3. Port VGA: Maximální rozlišení 1920 × 1080, maximální obnovovací frekvence 60 Hz.
 - 4. Audio port: Audio výstup.



Zapnuti/vypnuti			Sta	av ind	likatoru	
Stiskněte prostřední část 5směrného tlačítka	4	Zapnutí		•	Nesvítí	Vypnuto
Stiskněte a podržte střed 5směrného tlačítka po	4	Vypnutí		0	Svítí	Zapnuto
dobu 3 sekund				े	Bliká	Režim spánku

Pokyny pro 5směrné navigační tlačítko

		Výsledek			
Ovládání		Když na monitoru není zobrazena nabídka	Když je na monitoru zobrazeno kontextové menu	Když je na monitoru zobrazeno hlavní menu	
Stisknutí doprava	¢.	Otevření kontextového menu	Otevření hlavního menu	Přepínání mezi menu nabídky/Výběr	
Stisknutí nahoru		Otevření kontextového menu	Klávesová zkratka 1	Posunutí nahoru/ zvýšení hodnoty	
Stisknutí nahoru a podržení 5 sekund	i n	Zakázání nabídky	/	/	
Stisknutí dolů	€~	Otevření kontextového menu	Klávesová zkratka 2	Posunutí dolů/ snížení hodnoty	
Stisknutí doleva	• 9-	Otevření kontext. menu	Zavření kontext. menu	Zpět	

Poznámka: Jakmile je nabídka deaktivována, prováděním výše uvedených operací již nemůžete nabídku otevřít. Zobrazí se zpráva informující o tom, že nabídka na obrazovce (OSD) byla uzamčena. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund v libovolném směru aktivujete nabídku a odemknete OSD.

Popis nabídky

Popis tlačítek kontextového menu



Klávesová zkratka 2

Popis hlavního menu

- Pokud se nabídka nezobrazuje, můžete místní nabídku otevřít stisknutím 5směrného navigačního tlačítka v libovolném směru nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- Když se zobrazí kontextové menu, vyberte odpovídající možnosti stisknutím pětisměrného navigačního tlačítka ve čtyřech směrech nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- Funkci klávesových zkratek můžete nastavit v hlavní nabídce > Nastavení > Klávesová zkratka > Klávesová zkratka 1/Klávesová zkratka 2. Ve výchozím nastavení je klávesová zkratka 1 nastavením zdroje vstupu a klávesová zkratka 2 je nastavení chytrého režimu.

Mi Monitor		Standard Mode
-┿- Bri/Con	Brightness	
🔼 Display	Contrast	
<∳≻ PQ	DCR	
Smart Modes	Black Level	
🗲 Input		
Settings		
	⊕Back	 ↔Move/Adjust

Hlavní menu	Podmenu	Popis	Možnosti	Výchozí
	Brightness	Nastavení jasu	0-100	80
	Contrast	Nastavení kontrastu	0-100	75
Bri/Con	DCR	Nastavení dynamického kontrastu	On/Off	Off
	Black Level	Nastavení úrovně černé	0-100	50
Display	Color Temperature	Nastavení teploty barev	Standard/Warm/Cool/ Custom	Standard
	Hue	Nastavení odstínu	0-100	50
	Saturation	Nastavení saturace	0-100	50
	Gamma	Nastavení gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Aspect Ratio	Nastavení poměru stran	Full/Auto	Full

Hlavní menu	Podmenu		Popis	Možnosti	Výchozí
PQ	Response Time		Nastavení doby odezvy	Ultrafast/Superfast/ Fast/Normal	Normal
	Sharpness		Nastavení ostrosti	0-100	50
	Auto-adjust		Automatické nastavení obrazu při použití VGA zdroje	/	/
	Standard Mode		Volba režimu Standard		
	ECO Mode	9	Volba režimu ECO		
Smart	Game Mo	de	Volba režimu Game	Současně lze vybrat	Standard
Modes	Movie Mo	de	Volba režimu Mocie	pouze jeden režim	Mode
	Low Blue Light Mode		Volba režimu Low Blue Light		
Innet	HDMI		Přepnutí vstupního zdroje na HDMI	/	/
Input VGA			Přepnutí vstupního zdroje na VGA	/	/
Settings	Language		Volba jazyka nabídky	English/Español/ Русский/Français/ Italiano/Deutsch/	English
	Shortcut Key	Shortcut Key 1	Nastavení funkce pro klávesovou zkratku 1	Color Temperature/ Smart Modes/Input Source/Brightness/ Contrast	Input Source
		Shortcut Key 2	Nastavení funkce pro klávesovou zkratku 2	Color Temperature/ Smart Modes/Input Source/Brightness/ Contrast	Smart Modes
	OSD Settings		Předvolby související s nabídkou nastavení	Timer	10s
	Volume		Nastavení hlasitosti	0-100	50
	Information		Modelové číslo Aktuální rozlišení Vstupní zdroj Logo HDMI Nízký obsah modrého světla	/	/
	Reset		/	/	/

Opatření

- Nepoužívejte monitor ve vlhkém či mokrém prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, sklepy nebo v blízkosti bazénů.
- Ujistěte se, že je monitor umístěný na stabilním podkladu. Pokud monitor spadne nebo se převrhne, může způsobit zranění nebo se rozbít.
- Monitor skladujte a používejte na chladném, suchém a větraném místě. Udržujte monitor mimo dosah zdrojů záření a tepla.
- Nezakrývejte ani neblokujte otvory pro odvod tepla na zadní straně monitoru. Neumisťujte monitor na
 postel, pohovku, deku atd.
- Rozsah provozního napětí monitoru je uveden na štítku na zadní straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké napětí je váš napájecí zdroj, obraťte se na distributora monitoru nebo místní energetickou společnost.
- Pokud neplánujete delší dobu používat monitor, odpojte jej z elektrické zásuvky, abyste předešli možnému poškození v důsledku přepětí nebo úderu blesku.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte do monitoru žádné cizí předměty, mohlo by dojít ke zkratu, který může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se monitor sami rozebírat nebo opravovat. Pokud monitor nefunguje správně, požádejte o pomoc naše poprodejní servisní oddělení.
- · Za napájecí kabel příliš netahejte, nekruťte jím ani jej neohýbejte.
- K obrazovce je připevněna polarizační fólie (nikoli ochranná fólie), neodtrhávejte ji. Jakékoli poškození způsobené uživatelem zruší platnost záruky.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Monitor nejde zapnout	Bez napájení	 Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
Obraz je tmavý	Špatně nastavený Jas/Kontrast	 Nastavte jas a kontrast.
Obraz je roztěkaný nebo zvlněný	Rušení	 Udržujte monitor mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat elektrické rušení.
Indikátor bliká, na obrazovce není žádný obraz	Žádný signál, vstup do režimu spánku	 Zapněte počítač. Zkontrolujte, zda grafická karta počítače funguje správně. Zkontrolujte, zda je kabel VGA nebo HDMI správně zapojen.
Monitor zobrazuje, že aktuální rozlišení není podporováno	Rozlišení není správné	 Použijte uvedené doporučené nastavení rozlišení.
Nelze otevřít menu a monitor zobrazuje, že menu OSD je uzamčeno	Menu je deaktivované	 Stisknutím a podržením 5směrného navigačního tlačítka po dobu 5 sekund v libovolném směru aktivujete menu a odemknete OSD.

Specifikace

Model	RMMNT27NF
Příkon	12 V 2 A
Jmenovitý výkon*	24 W Max.
Velikost obrazovky	27"
Velikost viditelného obrazu (úhlopříčka)	685,98 mm
Rozteč bodů	0,3114 × 0,3114 mm
Jas	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1 000:1 (TYP)
Dynamický kontrast	1 000 000:1
Barevný gamut	16,7 mil.
Poměr stran	16:9
Doba odezvy	6 ms (GTG)
Maximální rozlišení	1 920 × 1 080
Doporučené rozlišení	1 920 × 1 080
Maximální obnovovací frekvence	75 Hz
Doporučená obnovovací frekvence	60 Hz
Rozměry	613,2 (D) × 205,3 (Š) × 476,0 (V) mm
Čistá hmotnost	4,3 kg
Provozní teplota	0°C až 40°C
Provozní vlhkost	20 % - 80 % RH

* Napájení napájecího adaptéru není součástí dodávky.



Přijaté ochranné známky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích

Zdraví očí

Abyste se vyhnuli únavě očí nebo krku, paží, loktů a ramen způsobené dlouhodobým používáním počítače, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Monitor udržujte ve vzdálenosti 20–28 palců (přibližně 50–70 cm) od očí.
- Mrkejte častěji, abyste zmírnili únavu očí při pohledu na monitor.
- Po dvouhodinovém používání monitoru dopřejte svým očím 20minutovou přestávku.
- Sejměte oči z monitoru a alespoň 20 sekund se dívejte na něco v určité vzdálenosti.
- Protáhněte tělo, abyste uvolnili napětí krku, paží, zad a ramenou.

Popis nízké hladiny modrého světla

V posledních letech přitahuje poškození očí způsobené modrým světlem stále větší pozornost. Vlnová délka modrého světla je obecně 400-480 nm a vlnová délka škodlivého modrého světla je 415-455 nm. Tento monitor má funkci, která pomáhá snížit vaši expozici emisím modrého světla. Režim nízké hladiny modrého světla můžete povolit v nabídce nastavení.

Informace o souladu s předpisy

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě

CE

My, Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Chcete-li získat informační list o produktu, naskenujte níže uvedený QR kód.



Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Další informace najdete na www.mi.com

Dovozce: Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň www.beryko.cz