







xiaomi Sound Outdoor
Užívateľská príručka

1



2





Krátke stlačenie: zníženie hlasitosti

Prehrávanie/pozastavenie
Prijať/ukončiť hovor

Krátke stlačenie: zvýšenie hlasitosti

3krát krátke stlačenie: predchádzajúca skladba
2krát krátke stlačenie: ďalšia skladba


Pokyny


Základné funkcie

1) Zapnutie/vypnutie

Dlhým stlačením tlačidla napájania  počas 2 sekúnd reproduktor zapnete a spustíte párovanie Bluetooth alebo reproduktor vypnete. Tento proces zahŕňa hlasové výzvy.


2) Pripojenie cez Bluetooth

Keď je reproduktor v režime pre pripojenie cez Bluetooth, zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne, potom vyberte v zozname pre pripojenie cez Bluetooth "Xiaomi Sound Outdoor" a kliknite na tlačidlo pre spárovanie. Po úspešnom spárovaní budete počuť upozornenie. Ak chcete reproduktor odpojiť, krátko stlačte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd a reproduktor sa prepne do režimu pre pripojenie cez Bluetooth.




3) Stereo prepojenie

Krátko stlačte tlačidlo  na každom z dvoch reproduktorov umiestnených blízko seba a tie sa automaticky spárujú a budú fungovať ako ľavý a pravý kanál. Krátkym stlačením tlačidla  na ktoromkoľvek z reproduktorov ich odpojíte.




4) Prepojenie viacerých reproduktorov

Dlho stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd na každom reproduktore a všetky sa automaticky prepoja*.

Všetky reproduktory budú prehrávať rovnaký obsah.

Pre odpojenie dlho stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd na každom z reproduktorov.


*Funkcia prepojenia viacerých reproduktorov podporuje maximálne 100 ks reproduktorov Xiaomi Sound Outdoor súčasne.



5) Telefonovanie

Ak vám počas pripojenia reproduktora k smartfónu niekto zavolá, reproduktor automaticky pozastaví prehrávanie hudby a začne prehrávať zvonenie. Pokiaľ táto situácia nastane, krátkym stlačením ► tlačidla hovor prijmete; ďalším krátkym stlačením ► tlačidla hovor ukončíte. Dlhým stlačením ► tlačidla po dobu 2 sekúnd hovor odmietnete.

Dlhým stlačením tlačidla "📶" po dobu dlhšiu ako 1 sekundu môžete prepínať medzi mobilným telefónom a reproduktorom.



6) Svetelný indikátor

Svetelný indikátor bliká	Reproduktor je v režime pre párovanie cez Bluetooth.
Svetelný indikátor svieti	Reproduktor je prepojený so zariadením, napríklad so smartfónom.
Svetelný indikátor rýchlo bliká	Dva reproduktory sa navzájom hľadajú pre TWS.
Svetelný indikátor pomaly bliká	Dva reproduktory sa úspešne spárovali, ale nie sú pripojené k smartfónu ani k iným zariadeniam.
Svetelný indikátor bliká	Reproduktor sa nabíja.
Svetelný indikátor svieti	Nabíjanie reproduktora je dokončeno.

Ostatné funkcie

Dlhým stlačením tlačidiel **+** a **▶** po dobu 2 sekúnd vymažete zoznam spárovaných zariadení a obnovíte predvolenú hlasitosť.

Základné špecifikácie

Číslo modelu produktu: MDZ-38-DB

Podpora: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Menovitý výkon: 1×20 W(@1KHz THD=1%), 1×10 W

Pomer signálu k šumu: ≥ 80 dB

Batéria: Lítium-iónová, 7.2 V, 2 600 mAh

Nabíjanie batérie: 5V \equiv 3 A; 2,5 hodiny

Doba prehrávania: približne 12 hodín

(pri 50% hlasitosti)

Výkon vysielača Bluetooth: 5 až 9 dBm


Frekvenčný rozsah vysielača Bluetooth: 2,400 - 2,4835 GHz

Modulácia vysielača Bluetooth: GFSK,π/4-DQPSK,8-DPSK

Verzia Bluetooth: 5.4

Jednotka reproduktora: 2 reproduktory

Frekvenčný rozsah: 60 Hz až 20 KHz



Poznámky

Súladi s RoHS - Európska únia
Produkty Xiaomi predávané v Európskej únii
splňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ
a jej následných zmien smernice (EÚ)
2015/863 o obmedzení používania niektorých
nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach.



EÚ vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd
týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
Xiaomi Sound Outdoor je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k
dispozícii na nasledujúcich internetových
stránkach: [http://www.mi.com/global/service/
support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html).

Frekvencia a výkon rádiových vln
Toto zariadenie poskytuje nasledujúce
frekvenčné pásma iba v oblastiach EÚ
a maximálny výkon rádiových frekvencie
Bluetooth: 20 dBm. Za účelom recyklácie, ktorá
uľahčí efektívne využitie zdrojov, odovzdajte
tento výrobok pri jeho likvidácii v najbližšom
autorizovanom zbernom stredisku,
u registrovaného recyklačného pracovníka
alebo v recyklačnej firme.

Čo znamená symbol koša na odpady:
Tento symbol informuje o tom, že nemáte
vyhadzovať elektronický odpad do zberných
nádob na komunálny odpad. Je to tak preto,
že tieto odpady sú svojou povahou
nebezpečné a je potrebné ich recyklovať
špeciálnym spôsobom.



Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné informácie:

- Použitie neautorizovaných káblov, napájacích adaptérov alebo batérií môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné riziká.
- Používajte iba autorizované príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vaším zariadením.
- Rozsah prevádzkových teplôt tohto zariadenia je 0 až 40 °C. Používanie tohto zariadenia v prostredí mimo tohto teplotného rozsahu môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Ak je zariadenie vybavené vstavanou batériou, nepokúšajte sa ju sami vymeniť, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo zariadenia.
- Toto zariadenie nabíjajte iba pomocou dodaného alebo autorizovaného kábla a napájacieho adaptéra. Použitie iných adaptérov môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom a poškodiť zariadenie aj adaptér.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zariadenia aj od elektrickej zásuvky. Nenabíjajte zariadenie dlhšie ako 12 hodín.
- Batéria musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná oddelene od domového odpadu. Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Zariadenie, batériu a príslušenstvo zlikvidujte alebo recyklujte podľa miestnych predpisov.
- Batériu nerozoberajte, nebúchajte do nej, nestláčajte ju ani ju nepáľte. Ak sa batéria javí ako deformovaná alebo poškodená, okamžite ju prestaňte používať.
- Neskratujte batériu, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu, popáleniu alebo inému zraneniu.
- Neumiestňujte batériu do prostredia s vysokou teplotou.
- Prehriatie môže spôsobiť výbuch.
- Batériu nerozoberajte, nenarážajte do nej ani ju nestláčajte, pretože to môže spôsobiť jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch.
- Nepáľte batériu, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Ak sa batéria javí ako deformovaná alebo poškodená, okamžite ju prestaňte používať.
- Užívateľ nesmie batériu vybrať ani upravovať. Vybratie alebo opravu batérie smie vykonávať iba autorizovaný servis výrobcu.
- Zariadenie udržiavajte v suchu.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Ak niektorá časť zariadenia nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi alebo doneste zariadenie do autorizovaného servisného strediska.

- Ostatné zariadenia pripojte podľa ich návodov na použitie. K tomuto zariadeniu nepripájajte nekompatibilné zariadenie.
- Pri AC/DC adaptéroch musí byť zásuvka inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

UPOZORNENIE

- NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP.
- POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TOTO OZNÁMENIE O ZÁKONNEJ ZÁRUKU VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVOCH VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONNEJ ZÁRUKY.

PRE ÚPLNÉ POCHOPENIE VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVAME, ABY STE SA ZOZNÁMILI SO ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

Trvanie a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ak ste výrobok zakúpili priamo od spoločnosti Xiaomi. Vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na svojho predajcu.

Neexistuje žiadna záruka, že bude používanie Výrobku neprerušované alebo bezchybné. Škody vzniknuté nedodržaním pokynov súvisiacich s používaním Výrobku sú vylúčené. Pokiaľ bude v záručnej dobe zistená hardvérová závada, bude Výrobok buď (1) opravený, (2) vymenený, alebo (3) vám zaň budú vrátené peniaze v závislosti na vašich právach podľa miestnych zákonov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám Výrobku predal.

Táto záruka neplatí v Hongkongu a na Taiwane. Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa táto záruka nevzťahuje. V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste Výrobok zakúpili.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz