







**xiaomi** Sound Pocket  
Užívateľská príručka

1



2





Krátke stlačenie: zníženie hlasitosti

Prehrávanie/pozastavenie  
Prijat'/ukončiť hovor

Krátke stlačenie: zvýšenie hlasitosti


3krát krátke stlačenie: predchádzajúca skladba

2krát krátke stlačenie: ďalšia skladba


## Pokyny


### Základné funkcie

#### 1) Zapnutie/vypnutie

Dlhým stlačením tlačidla napájania  počas 2 sekúnd reproduktor zapnete a spustíte párovanie Bluetooth alebo reproduktor vypnete. Tento proces zahŕňa hlasové výzvy.

## 2) Pripojenie cez Bluetooth


Keď je reproduktor v režime pre pripojenie cez Bluetooth, zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne, potom vyberte v zozname pre pripojenie cez Bluetooth "Xiaomi Sound Pocket" a kliknite na tlačidlo pre spárovanie. Po úspešnom spárovaní budete počuť upozornenie. Ak chcete reproduktor odpojiť, krátko stlačte tlačidlo  a reproduktor sa prepne do režimu pre pripojenie cez Bluetooth.




### 3) Stereo prepojenie

Dlho stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd na reproduktore, druhý reproduktor je v stave pre párovanie cez Bluetooth, dva reproduktory sa automaticky spárujú a budú fungovať ako ľavý a pravý kanál.

(Ak sa prepojenie nepodarí, krátko stlačte tlačidlo  na inom reproduktore.)


Pre odpojenie dlho stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd na jednom z reproduktorov.



#### 4) Telefonovanie

Ak vám počas pripojenia reproduktora k smartfónu niekto zavolá, reproduktor automaticky pozastaví prehrávanie hudby a začne prehrávať zvonenie. Pokiaľ táto situácia nastane, krátkym stlačením ► tlačidla hovor prijmete; ďalším krátkym stlačením ► tlačidla hovor ukončíte. Dlhým stlačením ► tlačidla po dobu 2 sekúnd hovor odmietnete.

Dlhým stlačením tlačidla "⌘" po dobu dlhšiu ako 1 sekundu môžete prepínať medzi mobilným telefónom a reproduktorom.



## 5) Svetelný indikátor

Svetelný indikátor rýchlo bliká	Reproduktor je v režime pre párovanie cez Bluetooth.
Svetelný indikátor svieti	Reproduktor je propojený se zařízením, například se smartphonem.
Svetelný indikátor rýchlo bliká	Dva reproduktory sa navzájom hľadajú pre TWS.
Svetelný indikátor pomalu bliká	Dva reproduktory sa úspešne spárovali, ale nie sú pripojené k smartfónu ani k iným zariadeniam.
Svetelný indikátor svieti	Reproduktor sa nabíja.
Svetelný indikátor nesvieti	Nabíjanie reproduktora je dokončené.

## Ostatné funkcie

Dlhým stlačením tlačidiel  $\oplus$  a  $\otimes$  po dobu 5 sekúnd vymažete zoznam spárovaných zariadení a obnovíte predvolenú hlasitosť.

## Základné špecifikácie

Číslo modelu produktu: MDZ-37DB

Verzia Bluetooth: 5.4

Podpora: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Menovitý výkon: 5 W (@1KHz THD=1%)

Výkon vysielача Bluetooth: 2 až 6 dBm

Frekvenčný rozsah vysielача Bluetooth:

2,400 - 2,4835 GHz

Modulácia vysielача Bluetooth:

GFSK, $\pi$ /4-DQPSK,8-DPSK

Batéria: Lítium-iónová, 3,7 V, 1 000 mAh

Nabíjanie batérie: 5V  $\equiv$  3A, 3 hodiny

Doba prehrávania: približne 10 hodín

(pri 40% hlasitosti)

Jednotka reproduktora: 1

Frekvenčný rozsah: 100 Hz až 20 KHz

Pomer signálu k šumu:  $\geq$  70 dB



# Poznámky

Súlad s RoHS - Európska únia

Produkty Xiaomi predávané v Európskej únii spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a jej následných zmien smernice (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Xiaomi Sound Pocket je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich internetových stránkach: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Frekvencia a výkon rádiových vln

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma iba v oblastiach EÚ a maximálny výkon rádiové frekvencie Bluetooth: 20 dBm

Za účelom recyklácie, ktorá uľahčí efektívne využitie zdrojov, odovzdajte tento výrobok pri jeho likvidácii v najbližšom autorizovanom zbernom stredisku, u registrovaného recyklačného pracovníka alebo v recyklačnej firme.

Čo znamená symbol koša na odpady:

Tento symbol informuje o tom, že nemáte vyhazovať elektronický odpad do zberných nádob na komunálny odpad. Je to tak preto, že tieto odpady sú svojou povahou nebezpečné a je potrebné ich recyklovať špeciálnym spôsobom.





## Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné informácie:

- Použitie neautorizovaných káblov, napájacích adaptérov alebo batérií môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné riziká.
- Používajte iba autorizované príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vaším zariadením.
- Rozsah prevádzkových teplôt tohto zariadenia je 0 až 40 °C. Používanie tohto zariadenia v prostredí mimo tohto teplotného rozsahu môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Ak je zariadenie vybavené vstavanou batériou, nepokúšajte sa ju sami vymeniť, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo zariadenia.
- Toto zariadenie nabíjajte iba pomocou dodaného alebo autorizovaného kábla a napájacieho adaptéra. Použitie iných adaptérov môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom a poškodiť zariadenie aj adaptér.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zariadenia aj od elektrickej zásuvky. Nenabíjajte zariadenie dlhšie ako 12 hodín.
- Batéria musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná oddelene od domového odpadu. Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Zariadenie, batériu a príslušenstvo zlikvidujte alebo recyklujte podľa miestnych predpisov.
- Batériu nerozoberajte, nebúchajte do nej, nestláčajte ju ani ju nepáľte. Ak sa batéria javí ako deformovaná alebo poškodená, okamžite ju prestaňte používať.
- Neskratujte batériu, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu, popáleniu alebo inému zraneniu.
- Neumiestňujte batériu do prostredia s vysokou teplotou.
- Prehriatie môže spôsobiť výbuch.
- Batériu nerozoberajte, nenarádzajte do nej ani ju nestláčajte, pretože to môže spôsobiť jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch.
- Nepáľte batériu, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Ak sa batéria javí ako deformovaná alebo poškodená, okamžite ju prestaňte používať.
- Užívateľ nesmie batériu vybrať ani upravovať. Vybratie alebo opravu batérie smie vykonávať iba autorizovaný servis výrobcu.
- Zariadenie udržiavajte v suchu.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Ak niektorá časť zariadenia nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi alebo doneste zariadenie do autorizovaného servisného strediska.

- Ostatné zariadenia pripojte podľa ich návodov na použitie. K tomuto zariadeniu nepripájajte nekompatibilné zariadenie.

- Pri AC/DC adaptéroch musí byť zásuvka inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

#### UPOZORNENIE

- NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP.

- POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

## OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TOTO OZNÁMENIE O ZÁKONNEJ ZÁRUKU VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVOCH VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONNEJ ZÁRUKY.

PRE ÚPLNÉ POCHOPENIE VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVAME, ABY STE SA ZOZNÁMILI SO ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

Trvanie a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Ak ste výrobok zakúpili priamo od spoločnosti Xiaomi. Vo všetkých ostatných

prípadoch sa obráťte na svojho predajcu. Neexistuje žiadna záruka, že bude používanie Výrobku neprerušované alebo bezchybné. Škody vzniknuté nedodržaním pokynov súvisiacich s používaním Výrobku sú vylúčené. Pokiaľ bude v záručnej dobe zistená hardvérová závada, bude Výrobok buď (1) opravený, (2) vymenený, alebo (3) vám zaň budú vrátené peniaze v závislosti na vašich právach podľa miestnych zákonov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám Výrobky predal.

Táto záruka neplatí v Hongkongu a na Taiwane. Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa táto záruka nevzťahuje.

V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste Výrobok zakúpili.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)