


# Jackery

## Uživatelská příručka Aplikace Jackery



Kontaktujte nás: [info@beryko.cz](mailto:info@beryko.cz).



# Uživatelská příručka Aplikace Jackery



## 1. Stažení aplikace a přihlášení

Chcete-li si aplikaci nainstalovat, vyhledejte v Google Play nebo Apple Store "Jackery". Poté se můžete zaregistrovat a přihlásit.

## 2. Přidání zařízení

2.1 Klikněte na tlačítko přidání zařízení  v pravém horním rohu aplikace.




2.2 Zařízení zapnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení, na zařízení se rozsvítí ikony Wi-Fi a Bluetooth, což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu konfigurace sítě. Klikněte v aplikaci na "Blikající tlačítko" a nechte aplikaci připojit k okolním zařízením a Bluetooth.



2.3 Kliknutím na ikonu nalezeného zařízení se automaticky připojíte k zařízení prostřednictvím Bluetooth. Po úspěšném připojení zařízení zadejte název a heslo Wi-Fi, ke které se bude zařízení připojovat, a zařízení se k síti Wi-Fi automaticky připojí.

Aplikace podporuje připojení Bluetooth i připojení Wi-Fi.

2.4 Po úspěšném přidání zařízení vstoupíte na hlavní stránku zařízení a ikona Wi-Fi na zařízení bude trvale svítit.



Snímky obrazovky jsou pouze referenční.

### 3. Zrušení připojení zařízení

Klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní zařízení, čímž vstoupíte na stránku nastavení, a kliknutím na "Unbind" v dolní části stránky zrušíte připojení zařízení.

### 4. Poznámky

#### Zapnutí Wi-Fi a Bluetooth:

- \* Po zapnutí zařízení se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth a na displeji se rozsvítí příslušné ikony.

- \* Stiskněte současně tlačítko napájení DC výstupu a tlačítko napájení AC výstupu, dokud se na displeji nerozsvítí ikony Wi-Fi a Bluetooth;

#### Vypnutí Wi-Fi a Bluetooth:

- \* Stiskněte současně tlačítko napájení DC výstupu a tlačítko napájení AC výstupu, dokud ikony Wi-Fi a Bluetooth na displeji nezhasnou;

- \* Pokud během 5 minut není připojeno žádné zařízení, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou.

#### Resetování Wi-Fi a Bluetooth

- \* Současným stisknutím hlavního tlačítka napájení a tlačítka DC výstupu na 3 vteřiny obnovíte tovární nastavení Wi-Fi a Bluetooth a restartujete systém. Připojený účet v aplikaci bude odpojen.

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

**Výrobce: Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.**  
Jiaanda Science and technology industrial park,  
the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street,  
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

