


Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Termék áttekintése

Köszönjük, hogy a 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank-ot választotta.

Ez a nagyteljesítményű powerbank kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátorral, illetve egy töltő és kisütő csippel rendelkezik, ezáltal kiváló teljesítményt nyújt, kiemelkedő biztonság, hatékonyság és kompatibilitás mellett.



Megjegyzések:

A töltésellenőrző gomb nem bekapcsológomb. A powerbank automatikusan érzékeli a töltést és lemerülést.

A töltésjelző a teljes lemerülés után 2 perccel automatikusan kikapcsol.

Biztonság: A powerbank többféle védelmi technológiával rendelkezik, hogy bármilyen működési körülmény esetén is megakadályozza a túltöltést, a túltöltött lemerülést, a túlmelegedést és a rövidzárlatot.

Gyorsöltés: A powerbank USB-A kábel használatakor az 5.1 V/2.4 A, 9 V/2 A és 12 V/1.5 A módokat támogatja. A maximális kimenő teljesítmény két készülék egyidejű töltése esetén 18 W.

Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb okostelefonnal, táblagéppel és eszközzel.

Minőség: Kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátor és tartós töltő és kisütő csip.

Töltés

Töltéshez csatlakoztassa a Mi töltőadapert a powerbank USB-C, vagy Micro-USB csatlakozójához. A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:

Akkumulátorszint	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva
75-99%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog
Teljesen feltöltve	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
Töltési hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

Lemerülés

A 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank USB-A portot használ más készülékek töltésére. A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:

Akkumulátorszint	LED1	LED2	LED3	LED4
Alacsony feszültség	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Villog	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Villog	Villog	Villog	Kikapcsolva
75-100%	Villog	Villog	Villog	Villog

Alacsony-erősségű töltés: Amikor a powerbank nem tölt, nyomja meg kétszer az akkumulátorszint-ellenőrző gombot, hogy belépjen az alacsony-erősségű töltés módba. Ebben az üzemmódban kisebb készülékeket tölthet, mint például Bluetooth fülhallgatók és okoskarkötők, és a töltésjelző fények egymás után bekapcsolnak. Az alacsony-erősségű módból való kilépéshez nyomja meg az akkumulátorszint-ellenőrző gombot. A készülék két óra elteltével automatikusan kilép ebből az üzemmódból.

Elővigyázatossági intézkedések

Kérjük teljesen töltsse fel a terméket az első használat előtt.

Megfelelő töltőt és USB-kábelt használjon (Mi márkájú termékek ajánlottak), amikor a powerbank-ot tölti, vagy azt más eszközök töltésére használja.

Ne hagyja a hordozható töltőt töltés közben felügyelet nélkül, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt távozik, vagy azt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja.

Amikor a terméket teljesen feltöltötte, vagy miután egy másik eszközt teljesen feltöltött vele, időben húzza ki a töltőkábelt az esetleges károsodás elkerülése érdekében.

Amennyiben a készülék töltésjelzője nem reagál a gombnyomásra, a készülék védett módban lehet. A visszaállításához csatlakoztassa a készüléket egy külső töltőhöz.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa azt 25% és 50% töltöttségi szint között, hűvös és száraz helyen. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne tartsa a terméket hosszabb ideig a maximális, vagy minimális töltöttségi szinten.

Tulajdonságok

Típus: PB200LZM

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer
akkumulátor Cellakapacitás: 74 Wh 3.7 V
(20000 mAh) Névleges teljesítmény:
12000 mAh (5.1 V/3.6 A) Működési
hőmérséklet: 5 °C – 35 °C Az eszköz
méretei: 154 × 73,6 × 27,3 mm Bemenet:
Micro-USB/USB-C

Kimeneti csatlakozó: USB-A
Bemenet:

5 V=2,1 A 9 V=2,1 A 12 V=1,5 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C porton keresztül)
5 V=2.4 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C csatlakozón keresztül, mialatt az egyik USB-A port használatban van, 2.4 A áramerősséggel)

5 V = 3.6 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C csatlakozón keresztül, mialatt mindkét USB-A port használatban van, 3.6 A áramerősséggel)

Kimenet: (Egy USB-A port) 5.1 V=2.4 A 9 V=2 A max. 12 V=1.5 A Max. ;
(Két USB-A port) 5.1 V=3.6 A

Töltési idő: kb. 7.5 óra (9 V/2 A, vagy 12 V/1.5 A adapter és töltőkábel mellékelve) kb. 10.6 óra (5 V/2 A adapter és töltőkábel mellékelve)

WEEE

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Hamisítás elleni címkével kapcsolatos utasítások

Minden 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank külső csomagolásán egy hamisítás elleni címke látható. Kaparja le a címkét és írja be a kódot a <http://chaxun.mi.com> címen, hogy megbizonyosodjon terméke eredetiségéről.



Lekapart bevonat

További információért keresse fel: www.mi.com

Készítette: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Készítette: Zimi Corporation

(a Mi Ecosystem company)

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, Kína

Vigyázat

A nem megfelelő használat akkumulátorhibát, túlmelegedést, vagy akár tüzet és robbanást is okozhat. A személyes biztonságának és tulajdonának megőrzése érdekében kérjük, hogy kizárólag az alábbi előírásoknak megfelelően használja a terméket:

- Ez a termék nem játékszer. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében, gyermekek által elérhetetlen helyen tartsa.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a powerbank töltéséhez használt eszköz összhangban van a helyi biztonsági szabványokkal, hogy ezzel elkerülje az áramütés, vagy az akkumulátor károsodásának veszélyét.
- Ne nyomja össze, üsse meg, ejtse el, vagy tegye ki a készüléket erős rezgéseknek, ne hagyja,
- hogy folyadék érje, mivel ezek rövidzárlatot okozhatnak, vagy károsíthatják az akkumulátort, vagy az áramkört. Ez esetben haladéktalanul függesse fel a készülék használatát, és azt megfelelően ártalmatlanítsa.
- Amennyiben a készülék felfúvódik, deformálttá válik, abból folyadék szivárog, vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, kérjük, függesse fel a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne töltsse, vagy használja más készülékek töltésére a készüléket a ruhái zsebében, zárt táskában, illetve ágyban, kanapén, vagy más helyeken, melyek befolyásolhatják annak hőleadó képességét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a termék nincs ruhával, párnákkal, ágyneművel, vagy más dolgokkal letakarva töltés, vagy merítés közben. Amikor hosszabb ideig tölt más készülékeket, mint például mobiltelefonok, soha ne helyezze a

CE

A Zimi Corporation ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. A EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Importőr:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň