


MAVIC 2

INTELLIGENT FLIGHT BATTERY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V1.0 2018.07



Glosář

Následující pojmy se v tomto dokumentu používají k označení různých úrovní možného poškození při provozu tohoto výrobku a k označení dalších důležitých a užitečných informací:

NOTICE UPOZORNĚNÍ: Postupy, které, pokud nejsou řádně dodržovány, vytvářejí možnost poškození fyzického majetku A malou nebo žádnou možnost zranění; další důležité a užitečné informace.

CAUTION OPATRNOST: Postupy, které, pokud nejsou řádně dodržovány, zvyšují pravděpodobnost poškození fyzického majetku A možnost vážného zranění.

WARNING VAROVÁNÍ: Postupy, které, pokud nebudou řádně dodrženy, zvyšují pravděpodobnost poškození majetku, vedlejšího poškození nebo vážného zranění NEBO vytvářejí vysokou pravděpodobnost vážného zranění.



WARNING

Před použitím si přečtěte CELOU uživatelskou příručku, abyste se seznámili s funkcemi tohoto produktu. Nesprávné používání výrobku může mít za následek poškození výrobku nebo osobního majetku a způsobit vážná zranění.

Jedná se o sofistikovaný produkt. Musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem a vyžaduje určité základní mechanické schopnosti. Pokud nebudete produkt používat bezpečným a odpovědným způsobem, může to mít za následek zranění nebo poškození produktu nebo jiného majetku. Tento produkt není určen k použití dětmi bez přímého dohledu dospělých.

NEPOUŽÍVEJTE nekompatibilní součásti ani žádným způsobem tento výrobek neupravujte mimo dokumenty poskytnuté společností SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Tyto bezpečnostní pokyny obsahují pokyny pro bezpečnost, provoz a údržbu. Před montáží, nastavením nebo použitím je nezbytné si přečíst a dodržovat všechny pokyny a varování v uživatelské příručce, aby byl produkt správně provozován a zabránilo se poškození nebo vážnému zranění.

Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letovou baterii



WARNING

Při používání, nabíjení nebo skladování baterií dodržujte následující bezpečnostní pravidla a pokyny, abyste zabránili požáru, vážnému zranění a poškození majetku.

Použití baterie

1. NEDOVOLTE, aby baterie přišly do kontaktu s jakoukoli tekutinou. NENECHÁVEJTE baterie na dešti nebo v blízkosti zdrojů vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE baterie do vody. Dojde-li ke kontaktu vnitřku baterie s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, což může vést k vznícení baterie a případně k výbuchu.
2. Nikdy nepoužívejte baterie jiné než DJI. Chcete-li zakoupit nové baterie, přejděte na stránku <http://www.dji.com>. DJI™ nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené bateriemi jiných výrobců.
3. Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte oteklé, netěsné nebo poškozené baterie. Pokud baterie vykazuje abnormální chování, kontaktujte DJI nebo autorizovaného prodejce DJI a požádejte o pomoc.

4. Nikdy neinstalujte ani nevyjímejte baterii z dronu, pokud je zapnutý.
5. Baterie by měly být používány při teplotách mezi -10 a 40°C. Používání baterií v prostředí nad 50°C může vést k požáru nebo výbuchu. Používání baterií pod -10°C výrazně sníží výkon, protože nebudou splněny požadavky na normální používání. Před použitím nechte baterie vrátit se na normální provozní teplotu.
6. NEPOUŽÍVEJTE baterie v silném elektrostatickém nebo elektromagnetickém prostředí, jinak by mohla ovládací deska baterie selhat a způsobit vážnou nehodu během letu.
7. Baterie nikdy žádným způsobem nerozebírejte ani je neprorážejte, jinak by mohlo dojít k vytečení, vznícení nebo výbuchu baterie.
8. Elektrolyty v bateriích jsou vysoce korozivní. Dojde-li ke kontaktu elektrolytů s pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte zasažené místo čerstvou tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
9. NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud byla součástí havárie nebo utrpěla silný náraz.
10. Pokud baterie během letu spadne i s dronem do vody, okamžitě ji vyjměte a uložte na bezpečné, otevřené místo. Udržujte od ní bezpečnou vzdálenost, dokud není zcela suchá. Nikdy ji znovu nepoužívejte a řádně ji zlikvidujte, jak je popsáno v části Likvidace baterie níže. Baterii nikdy NEZAHŘÍVEJTE. Jakýkoli požár zlikvidujte pomocí písku nebo suchého práškového hasicího přístroje.
11. NEVKLÁDEJTE baterie do mikrovlnné trouby nebo do nádoby pod tlakem.
12. NEVKLÁDEJTE uvolněné články do kapsy, tašky nebo zásuvky, kde by mohly zkratovat o jiné předměty nebo kde by mohly být svorky baterie přitlačeny proti sobě.
13. NEUMÍSTUJTE na baterie těžké předměty.
14. Očistěte kontakty baterie čistým suchým hadříkem.
15. NEPOKOUŠEJTE se létat s dronem, pokud je úroveň nabití baterie nižší než 1 %, protože by to mohlo vést k trvalému poškození baterie.
16. NEPŘIPOJUJTE kladný a záporný pól baterie opačně. Jakékoli neobvyklé nabíjení baterie může způsobit přehřátí, výbuch nebo požár.

Nabíjení baterie

1. Vždy používejte nabíječku schválenou společností DJI. DJI nenesе žádnou odpovědnost, pokud je baterie nabíjena pomocí jiné než DJI nabíječky.
2. Během nabíjení nikdy nenechávejte baterii bez dozoru. Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně, jiných zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů nebo na hořlavých površích, jako jsou koberce nebo dřevo.
3. NENABÍJTE baterii bezprostředně po letu, protože může být horká. NENABÍJTE baterii, dokud nevychladne na teplotu blízkou pokojové teplotě. Nabíjení baterie mimo teplotní rozsah 5 až 40°C může vést k vytečení, přehřátí nebo poškození baterie. Ideální teplotní rozsah nabíjení je 22 až 28°C.
4. NEČISTĚTE nabíječku denaturovaným alkoholem nebo jinými hořlavými rozpouštědly. Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Skladování baterie

1. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. Pokud se zobrazí varování o vybití baterie, pro dlouhodobé skladování nabíjejte baterii na 40-60 %.

3. NENECHÁVEJTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec nebo topení. NENECHÁVEJTE baterii uvnitř vozidla v horkých dnech.
4. Udržujte baterie suché. Nikdy neházejte baterie do vody.
5. Udržujte baterie v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, šperky a sponky do vlasů.
6. Nikdy nepřepravujte poškozenou baterii nebo baterii nabitou na více než 30 %.

Likvidace baterie

1. Baterie likvidujte ve zvláštních recyklačních boxech až po jejich úplném vybití. NEVKLÁDEJTE baterie do běžných odpadkových nádob. Přísně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace a recyklace baterií.
2. Pokud baterii nelze po nadměrném vybití zapnout, okamžitě ji zlikvidujte.

Cestovní oznámení

1. Před přepravou baterií v letadle musí být baterie vybity na úroveň nižší než 30 %. Toho lze dosáhnout pomocí vašeho dronu, dokud nejsou baterie vybité. Baterie vybiňte pouze na nehořlavém místě.

NOTICE

Použití baterie

1. Před každým letem se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
2. Když se v aplikaci DJI GO™ 4 zobrazí varování před vybitou baterií, okamžitě s dronem přistaňte.

Nabíjení baterie

1. Inteligentní letové baterie jsou navrženy tak, aby zastavily nabíjení, když jsou plně nabité. Osvědčeným postupem však je sledovat průběh nabíjení a po úplném nabití baterií odpojit.
2. Před nabíjením se ujistěte, že je inteligentní letová baterie vypnutá.

Skladování baterie

1. Pokud nebudete baterii používat 10 a více dní, vybijte ji na 40–60 %, protože to může výrazně prodloužit její životnost. Pokud není baterie používána déle než 10 dní, automaticky se vybijí na méně než 60 %, aby se zabránilo bobtnání. Vybití baterie na 60 % trvá přibližně čtyři dny. Je normální, že během procesu vybití můžete cítit mírné teplo vycházející z baterie.
2. NESKLADUJTE baterii po dlouhou dobu, když je vybitá. Mohlo by to vést k nadměrnému vybití baterie a k neopravitelnému poškození baterie.
3. Baterie se přepne do režimu hibernace, pokud je vybitá a dlouhodobě skladována. Pro probuzení baterii dobijte.
4. Pokud budete dron delší dobu skladovat, baterii z něj vyjměte.

Likvidace baterie

1. Pokud je tlačítko zapnutí / vypnutí na inteligentní letové baterii deaktivováno a baterii nelze zcela vybit, požádejte o pomoc odborného agenta pro likvidaci / recyklaci baterií.

Údržba baterie

1. Nikdy neskladujte baterie v prostředí s teplotou nižší než -10°C nebo vyšší než 45°C.
2. Pokud nebudete baterii delší dobu používat, může se zkrátit její životnost.
3. Z důvodu zachování zdraví baterie baterii plně nabijte a vybijte alespoň jednou za 3 měsíce.

Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi ze stránky www.dji.com

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, kontaktujte DJI zasláním zprávy na DocSupport@dji.com.

MAVIC je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



0M6DM2DC01UK