


MAVIC 2

INTELLIGENT FLIGHT BATTERY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V1.0 2018.07



Glosár

Nasledujúce pojmy sa v tomto dokumente používajú na označenie rôznych úrovní možného poškodenia pri prevádzke tohto výrobku a na označenie ďalších dôležitých a užitočných informácií:

NOTICE UPOZORNENIE: Postupy, ktoré, ak nebudú dodržané, vytvárajú možnosť poškodenia fyzického majetku A malú alebo žiadnu možnosť zranenia; ďalšie dôležité a užitočné informácie.

CAUTION VÝSTRAHA: Postupy, ktoré, ak nie sú riadne dodržiavajú, zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia fyzického majetku A možnosť vážneho zranenia.

WARNING VAROVANIE: Postupy, ktoré, ak nebudú dodržané, zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia majetku, vedľajšieho poškodenia alebo vážneho zranenia ALEBO vytvárajú vysokú pravdepodobnosť vážneho zranenia.



WARNING

Pred použitím si prečítajte CELÝ návod, aby ste sa zoznámili s funkciami tohto produktu. Nesprávne používanie výrobku môže mať za následok poškodenie výrobku alebo osobného majetku a spôsobiť vážne zranenia.

Ide o sofistikovaný produkt. Musí byť prevádzkovaný s opatrnosťou a zdravým rozumom a vyžaduje určité základné mechanické schopnosti. Ak nebudete produkt používať bezpečným a zodpovedným spôsobom, môže to mať za následok zranenie alebo poškodenie produktu alebo iného majetku. Tento produkt nie je určený na použitie deťmi bez priameho dohľadu dospelých. Nepoužívajte s nekompatibilnými súčasťami ani žiadnym spôsobom tento výrobok neupravujte mimo dokumenty poskytnuté spoločnosťou SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Tieto bezpečnostné pokyny obsahujú pokyny pre bezpečnosť, prevádzku a údržbu. Pred montážou, nastavením alebo použitím je potrebné si prečítať a dodržiavať všetky pokyny a varovania v užívateľskej príručke, aby sa výrobok správne prevádzkovaný a zabránilo sa poškodeniu alebo vážnemu zraneniu.

Bezpečnostné pokyny pre inteligentné letovú batériu



WARNING

Pri používaní, nabíjaní alebo skladovaní batérií dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlá a pokyny, aby ste zabránili požiaru, vážnemu zraneniu a poškodeniu majetku.

Použitie batérie

1. NEDOVOLTE, aby batéria prišli do kontaktu s akoukoľvek tekutinou. NENECHÁVAJTE batérie na daždi alebo v blízkosti zdrojov vlhkosti. NEHÁDŽTE batérie do vody. Ak dôjde ku kontaktu vnútra batérie s vodou, môže dôjsť k chemickému rozkladu, ktorý môže viesť k vznieteniu batérie a prípadne k výbuchu.
2. Nikdy nepoužívajte iné, než DJI batérie. Ak chcete zakúpiť nové batérie, prejdite na stránku <http://www.dji.com>. DJI™ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené batériami iných výrobcov.
3. Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte napuchnuté, presakujúcej alebo poškodené batérie. Ak je vaša batéria v neobvyklom stave, kontaktujte DJI alebo autorizovaného predajcu DJI a požiadajte o pomoc.

4. Nikdy neinštalujte ani nevyberajte batériu z drona, keď je zapnutý.
5. Batérie by mali byť používané pri teplotách medzi -10 a 40°C. Používanie batérií v prostredí nad 50°C môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Používanie batérií pod -10°C výrazne zníži výkon, pretože nebudú splnené požiadavky na používanie. Pred použitím nechajte batérie vrátiť sa na normálnu prevádzkovú teplotu.
6. **NEPOUŽÍVAJTE** batérie v silnom elektrostatickom alebo elektromagnetickom prostredí, inak môže dôjsť k poruche riadiacej dosky batérie a vážnej nehode počas letu.
7. Nikdy batériu nijako nerozoberajte ani neprerážajte, inak by mohlo dôjsť k vytečeniu, vznieteniu alebo výbuchu batérie.
8. Elektrolyty v batériách sú vysoko korozívne. Ak dôjde ku kontaktu elektrolytov s pokožkou alebo očami, okamžite opláchnite zasiahnuté miesto čerstvou tečúcou vodou a ihneď vyhľadajte lekára.
9. **NEPOUŽÍVAJTE** batériu, ak sa zúčastnila havárie alebo silného nárazu.
10. Ak batéria počas letu spadne s lietadlom do vody, okamžite ju vyberte a uložte na bezpečné a otvorené miesto. Udržujte od nej bezpečnú vzdialenosť, kým nie je úplne suchá. Nikdy ju nepoužívajte znova a riadne ju zlikvidujte, ako je popísané v časti Likvidácia batérie nižšie. Nezhrievajte batérie. Zlikvidujte akýkoľvek požiar batérie pomocou piesku alebo suchej práškovej hasiaceho prístroja.
11. **NEVKLADAJTE** batérie do mikrovlnnej rúry alebo do nádoby pod tlakom.
12. **NEVKLADAJTE** uvoľnené články do vrečka, tašky alebo zásuvky, kde by mohli skratovať proti s ďalšími predmetmi alebo kde by mohli byť svorky batérie pritlačené proti sebe.
13. **NEKLAĎTE** na batérie ťažké predmety.
14. Očistite kontakty batérie čistou suchou handričkou.
15. **NEPOKÚŠAJTE** sa lietať s dronom, ak je úroveň nabitia batérie nižší ako 1 %, pretože by to mohlo viesť k trvalému poškodeniu batérie.
16. **NEPRIPÁJAJTE** opačne kladný a záporný pól batérie. Akékoľvek nezvyčajné nabíjanie batérie môže spôsobiť prehriatie, výbuch alebo požiar.

Nabíjanie batérie

1. Vždy používajte nabíjačku schválenú spoločnosťou DJI. DJI nenesie žiadnu zodpovednosť, ak je batéria nabíja pomocou inej ako DJI nabíjačky.
2. Počas nabíjania nikdy nenechávajte batériu bez dozoru. Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa, iných zdrojov tepla alebo horľavých materiálov alebo na horľavých povrchoch, ako je koberec alebo drevo.
3. **NENABÍJTE** batériu bezprostredne po lete, pretože jej teplota môže byť príliš vysoká. Nenabíjajte batériu, kým nevychladne na teplotu blízku izbovej teplote. Nabíjanie batérie mimo teplotný rozsah 5 až 40°C môže viesť k vytečeniu, prehriatiu alebo poškodeniu batérie. Ideálny teplotný rozsah nabíjania je 22 až 28°C.
4. **NEČISTITE** nabíjačku denaturovaným alkoholom alebo inými horľavými rozpúšťadlami. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Skladovanie batérie

1. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
2. Ak sa zobrazí varovanie o vybitie batérie, pre dlhodobé skladovanie nabite batériu na 40 - 60 %.

3. NENECHÁVAJTE batériu v blízkosti zdrojov tepla, ako je pec alebo kúrenie. V horúcich dňoch NENECHÁVAJTE batériu vo vnútri vozidla.
4. Udržujte batérie suché. Nikdy nehádzte batérie do vody.
5. Udržujte batérie mimo dosahu kovových predmetov, ako sú okuliare, hodinky, šperky a sponky do vlasov.
6. Nikdy neprepravujte poškodenú batériu alebo batériu nabitú na viac ako 30 %.

Likvidácia batérie

1. Batérie odovzdajte do zvláštnych recyklačných škatúl až po úplnom vybití. NEVKLADAJTE batérie do bežných odpadkových kontajnerov. Prísne dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie a recyklácie batérií.
2. Ak sa batéria po nadmernom vybití zapnúť, okamžite ju zlikvidujte.

Cestovné upozornenie

Pred prepravou batérií v lietadle musí byť batérie vybité na úroveň nižšiu ako 30 %. To možno dosiahnuť používaním drona, kým sa batéria úplne nevybije. Batérie vybíjajte len na nehorľavom mieste.

NOTICE

Používanie batérie

1. Pred každým letom sa uistite, že je batéria plne nabitá.
2. Keď sa v aplikácii DJI GO 4 zobrazí varovanie pred vybitou batériou, okamžite s dronom pristaňte.

Nabíjanie batérie

1. Inteligentná letová batéria je navrhnutá tak, aby zastavila nabíjanie, keď je plne nabitá. Dobrou praxou je však sledovať priebeh nabíjania a odpojiť ju, keď je plne nabitá.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že je inteligentný letová batéria vypnutá.

Skladovanie batérie

1. Ak nebudete batériu používať 10 a viac dní, vybite ju na 40 - 60 %, pretože to môže výrazne predĺžiť jej životnosť. Batérie sa automaticky vybije na menej ako 60 %, keď je nečinná dlhšie ako 10 dní, aby sa zabránilo jej napučaniu. Vybitie batérie na 60 % trvá približne štyri dni. Je normálne, že počas procesu vybíjania môžete cítiť mierne teplo vychádzajúce z batérie.
2. Po úplnom vybití batériu na dlhšiu dobu neukladajte. Mohlo by dôjsť k nadmernému vybitiu batérie a k neopraviteľnému poškodeniu článkov batérie.
3. Batérie sa prepne do režimu hibernácie, keď je vybitá a dlhodobo skladovaná. Dobite batériu, aby sa prebudila z hibernácie.
4. Ak budete dron dlhšiu dobu skladovať, vyberte z neho batérie.

Likvidácia batérie

1. Ak je tlačidlo zapnutia / vypnutia na inteligentný letovej batériu deaktivované a batériu nemožno úplne vybiť, požiadajte o pomoc odborného agenta pre likvidáciu / recykláciu batérií.

Údržba batérie

1. Nikdy neskladujte batérie v prostredí s teplotou nižšou ako -10°C alebo vyššia ako 45°C.
2. Ak nebudete batériu dlhší čas používať, môže sa skrátiť jej životnosť.
3. Z dôvodu zachovania zdravia batérie batériu úplne nabite a vybite aspoň raz za 3 mesiace.

Tento obsah sa môže zmeniť.

Stiahnite si najnovšiu verziu zo stránky www.dji.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu,
kontaktujte DJI zaslaním správy na DocSupport@dji.com

MAVIC je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všetky práva vyhradené.



0M6DM2DC01UK

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz