

Vysoušeč vlasů Mi Ionic Hair Dryer

Uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření

Chcete-li snížit riziko nesprávného fungování, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti a poškození zařízení nebo majetku, dodržujte následující bezpečnostní opatření.

Popisy symbolů

Varování Označuje možná nebezpečí, která by mohla mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Upozornění Označuje riziko lehkých zranění.

Upozorňuje uživatele, že při používání jsou zakázány určité činnosti

Upozorňuje uživatele, že v zájmu bezpečného provozu produktu je nutné při jeho používání dodržovat určité činnosti.

Varování

- Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a pochopily rizika s tím související.
- Se zařízením si nesmějí hrát děti.
- Čištění a uživatelskou údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem.

1

Varování

- Aby se při poškození napájecího kabelu předešlo možnému nebezpečí, musí být kabel vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Pokud je zařízení používáno v koupelně, po použití jej odpojte, protože i když je zařízení vypnuté, představuje blízkost vody nebezpečí. Za účelem dodatečné ochrany je vhodné v elektrickém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD), jehož jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahuje 30 mA. Požádejte o radu technika, který provádí instalaci.
- Děti je nutno mít pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
- Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely potřebné pokyny.
- Nepoužívejte napájecí kabel nebo zástrčku, pokud je poškozená nebo přehřátá, protože by to mohlo způsobit popálení, zasažení elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná, protože by to mohlo způsobit popálení, zasažení elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.

2

Varování

- Nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem a zranění.
Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je zapletený, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem a způsobit požár v důsledku zkratu.
- Napájecí kabel se nesmí nepoškozovat, upravovat, silně ohýbat, natahovat, kroutit, zatěžovat těžkými předměty ani stlačovat. Tyto činnosti mohou mít za následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Nepokládejte vysoušeč vlasů na jeho přívod vzduchu, když je zapnutý, protože se jeho topná cívka může přehřát a způsobit požár.
- Výstup a vstup vzduchu neblokuje ani do nich nevkládejte cizí předměty, protože by to mohlo způsobit popálení, zasažení elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
Neponořujte vysoušeč vlasů do vody.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů ve vlhkém prostředí.
- Udržujte vysoušeč vlasů v suchu, v opačném případě to může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud máte mokré ruce, protože to může
- mít za následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.

3

Varování

- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti ropného plynu nebo jiných hořlavých látek (jako jsou těkavé látky, ředidla barev, spreje), protože to může mít za následek výbuch nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Nenechávejte vysoušeč vlasů bez dozoru, když je zapnutý, protože by to mohlo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Během skladování neomotávejte napájecí kabel kolem tělesa vysoušeče vlasů. Během budoucího použití by mohlo dojít k uvolnění napájecího kabelu, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku zkratu.
- Neukládejte vysoušeč vlasů ve vysoce vlhkém místě, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Neukládejte vysoušeč vlasů v dosahu dětí, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem a zranění.
- Produkt sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte, protože to může způsobit zranění v důsledku požáru nebo jeho nesprávné fungování.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.

4

Varování

- Při odpojování síťové zástrčky netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte zástrčku. V opačném případě se může napájecí kabel odpojit, způsobit popálení, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Napájecí zástrčku zcela zastrčte do zásuvky.
- Ujistěte se, že je napájení ve vaší síti 220 až 240 V~.
- Používejte pouze zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabely, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem a způsobit požár v důsledku zkratu.
- Aby se zabránilo bezpečnostním rizikům, musí být napájecí kabel v případě poškození vyměněn opravářem.
- Tento produkt není určen k použití osobami s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Pokud takové osoby tento produkt používají, musí na ně dohlížet opatrovník, pomáhat jim při používání a být odpovědný za bezpečnost uživatele. V opačném případě může dojít ke zranění nebo k jiným nehodám.

5

⚠ Varování

- Ⓢ V případě nesprávného fungování nebo poruchy, například když přestane foukat vzduch, při častém zastavování, vnitřním přehřátí nebo vzniku dýmu, přestaňte produkt prosím okamžitě používat a odpojte napájecí kabel.

Používání produktu v tomto stavu může mít za následek úraz elektrickým proudem, zranění nebo požár v důsledku zkratu.

⚠ Upozornění

Tento vysoušeč vlasů má funkci ochrany proti přehřátí, která v případě příliš vysoké teploty vysoušeče automaticky vypne napájení. Pokud k tomu dojde, měli byste vysoušeč okamžitě vypnout spínačem, odpojit jej ze zásuvky a počkat s dalším použitím několik minut, než vychladne. Po kontrole, zda je přívod a výstup vzduchu bez chloupků a vlasů, znovu zapněte spínač.

Zobrazení produktu a příslušenství v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit z důvodu vylepšení produktu.

6

⚠ Upozornění

- Ⓢ Během používání se může výstup vzduchu a vzduchová tryska zahřát, proto se jich nedotýkejte rukama, mohlo by to způsobit popálení.
- Ⓢ Zabraňte pádu nebo nárazu vysoušeče vlasů, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu.
- Ⓢ Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je poškozen přívod vzduchu, jinak se vaše vlasy mohou v přívodu vzduchu zachytit a poškodit.
- Ⓢ Nepoužívejte vysoušeč vlasů na děti, protože by mohlo dojít k popálení.
- Ⓢ Neukládejte napájecí kabel, pokud je zkroutený. V opačném případě se může během budoucího použití poškodit, může dojít k popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
- Ⓢ Tento produkt lze použít pouze na suché a upravené vlasy. Nepoužívejte jej na domácí zvířata ani na sušení obuvi, oděvů atd. V opačném případě může dojít k popálení nebo požáru v důsledku zkratu.

7



Společnost Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky platných směrnic a evropských norem včetně jejich dodatků. Celý text prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Všechny produkty označené tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být smíchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho, za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, je nutné takový odpad předat do specializovaných sběrných míst vyhrazených pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Více informací o místě i podmínkách daných sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní úřady.

8

Popis produktu



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① Spínač zapnutí/vypnutí | ② Tlačítko teploty |
| ⏏ Vysoká | ● Horké |
| ⏏ Nizká | ● Cyklus horké a studené |
| ⏏ Vypnuto | ● Studené |
| ③ Ukazatel iontů vody | ④ Výstup vzduchu |
| ⑤ Vzduchová tryska | ⑥ Vzduchovod |
| ⑦ Přívod vzduchu | ⑧ Držadlo |
| ⑨ Napájecí kabel | |

Vlastnosti

Tento vysoušeč vlasů používá iontovou technologii péče o vlasy, která pomáhá snižovat statickou elektrinu vlasů, udržuje vlhkost, posiluje vlasové šupiny a zajišťuje zdravější a lesklejší vlasy.


1. Vodní ionty jsou ionty mikročastic, které se rozkládají vodou při vysokém napětí a jsou obklopeny vlhkostí.
2. V teplotních režimech Horké, Cyklus horké a studené a Studené fouká tento vysoušeč vlasů vzduch obsahující vodní ionty a ukazatel iontů vody bude stále svítit.
3. Když tento vysoušeč vlasů vytváří vodní ionty, dochází k tomu, že:
 - Z otvoru pro emise iontů vody umístěného ve výstupu vzduchu vycházejí kapičky vody.
 - Při používání vzniká jedinečná vůně, nepůsobí to ale žádné poškození těla.
4. Menší prospěch z vodního iontového účinku mohou mít lidé s těmito typy vlasů:
 - Lidé s přírodními kudrnatými vlasy. Lidé, jejichž vlasy se snadno kroutí. Lidé s dobrou kvalitou vlasů.
 - Lidé, kteří mají negativní iontovou trvalou ondulaci méně než 3 až 4 měsíce.
 - Lidé s krátkými vlasy.
5. Vodní ionty se vytvářejí hromaděním vlhkosti ve vzduchu, ale v některých případech může být vzhledem k podmínkám okolního prostředí obtížné, aby se vytvořily vodní ionty.

Negativní ionty jsou například vytvářeny tehdy, pokud je obtížné získat vlhkost ze vzduchu při nízké teplotě a nízké vlhkosti.


10

Pokyny

1. Nejprve se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto (), poté zapojte napájecí zástrčku do zásuvky a přepněte spínač na nastavení nízká () nebo vysoká () teplota.




2. Po každém zapnutí je u vysoušeče vlasů ve výchozím nastavení nastavena teplota na „Vysoká“ a ukazatel vedle tlačítka teploty je oranžový. Režim změňte stisknutím tlačítka, jak je znázorněno na obrázku níže.




11

3. Tento produkt je vybaven magnetickou snadno sestavitelnou a rozebíratelnou vzduchovou tryskou, která se může otáčet o 360 stupňů.



4. Před nasazením vzduchové trysky vysoušeč vlasů vypněte. Aby nedošlo k popálení, nepravujte, nesestavujte ani nerozebírejte vzduchovou trysku během používání.




12

5. Aby se zabránilo zachycení vlasů ve vysoušeči vlasů, ujistěte se při používání, že je vzdálenost mezi vlasy a přívodem vzduchu větší než 10 cm. Aby nedošlo ke spálení vlasů, ujistěte se při používání, že je vzdálenost mezi vlasy a výstupem vzduchu větší než 3 cm.



6. Po použití vysoušeč vlasů vypněte a odpojte napájecí kabel.



13

Údržba

- Před čištěním se ujistěte, že je vysoušeč vlasů vypnutý a napájecí kabel je odpojen.
- Pravidelně odstraňujte prach z přívodu a výstupu vzduchu pomocí ručníku, vatového tamponu nebo zubního kartáčku.
- Aby nedošlo k poškození produktu, netlačte ani neškrábejte nehty nebo ostrými předměty na přívod nebo výstup vzduchu.
- Při čištění produktu nepoužívejte líh, odstraňovač laku na nehty ani čisticí prostředek, protože to může mít za následek nesprávné fungování, popraskání nebo vyblednutí barvy.



Tento symbol znamená „Nepoužívejte při koupání nebo sprchování“.



Tento symbol znamená „Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu“.

14

Specifikace

Název	Vysoušeč vlasů Mi Ionic Hair Dryer
Model	CMJ01LX3
Jmenovité napětí	220 až 240 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	1800 W
Rozměry	160 × 77 × 215 mm (včetně vzduchové trysky)

Dovozce:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz

Verze uživatelské příručky: V1.0

Další informace naleznete na www.mi.com.

Výrobce: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. Adresa : 305-307, Building 8, Science and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Zhejiang, China

Před použitím zařízení si nejprve pečlivě přečtěte tuto příručku a uchováte si ji pro budoucí použití.

15

