

Mi Airdots

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó halláskárosodást okozhat!
- Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. A fülben maradt betét sérülést okozhat,
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetés-szerűen használja.

JELLEMZŐK

Modell:	TWSEJ02LM
Fülhallgatók	
Méret:	23 x 14.5 x 13 mm
Hatótáv:	kb. 10m
Akkumulátor kapacitás:	43 mAh (fülhallgatónként) 5
Töltési teljesítmény:	V \approx 30 mA
Töltési idő:	Kb. 1,5 óra
Készenléti idő: Bluetooth	Kb. 150 óra
verzió: Bluetooth profilok:	Bluetooth 5.0
Maximális lejátszási idő:	HFP / A2DP / HSP / AVRCP
aptX:	Kb. 4 óra
Töltő dokkoló	Nem támogatott*
Méret:	
Töltési teljesítmény:	62 x 42 x 26 mm
Kimeneti teljesítmény:	5 V \approx 300 mA
Töltési idő:	5 V \approx 150 mA
Maximális készenléti idő:	Kb. 2,5 óra
Akkumulátor kapacitás:	Kb. 6 hónap 300 mAh, Lithium-Polymer

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

* Mivel az aptX nem támogatott, bizonyos esetekben pl. film nézéskor minimális késés tapasztalható a kép és hang lejátszás között a lejátszásban, ez a vezeték nélküli TWS technológiából adódik és normális jelenség.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd (a Mi Ecosystem Company)

Cím: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.S Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong. China.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.


A gyártó kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

ÁTTEKINTÉS

Töltő dokkoló



Fülhallgató



ELSŐ LÉPÉSEK

Válassza ki a fülbetétet.

A Medium (M-es) szilikon fülbetét a legtöbb ember fülébe passzol. Próbálja ki mindet, mielőtt eldönti, melyiket választja.



Nagy (L)




Közepes (M)



Kicsi (S)

Megjegyzés: A fülhallgatóra gyárilag az M méretű fülbetét van felhelyezve. A fülhallgató használata csökkenti a külső zajok érzékelését. Ne használja a fülhallgatót olyan környezetben, ahol a biztonsága veszélybe kerülhet. Javasoljuk, hogy külső környezetben csak egy fülhallgatót használjon.

Találja meg a legkényelmesebb viseletet



Óvatosan illessze be a fülbetétet a hallójáratába az önnek legkényelmesebb pozícióba.




Figyeljen arra, hogy elhelyezéskor a mikrofon elérhető legyen hívások esetén.

Állítsa be úgy a headsetet, hogy a mikrofon kifelé álljon. Állítsa a headset végét a száj irányába. Ez biztosítja, hogy önt megfelelően hallják.

Töltés

Használat előtt távolítsa el a védőréteget a fülhallgató érintkezőiről a teljes feltöltéshez és helyezze a töltő dokkolóba. Használjon USB kábelt a dokkoló töltéséhez.



A dokkoló energiaszintje	A jelző fény állapota
Alacsony szint	3 másodpercenként pirosan villog
Merülésben	Helyezze a fülhallgatót a dokkolóba. A fülhallgató jelzőfénye vörösén világít 10 másodpercig és kialszik, ha a fülhallgató kikapcsol
Teljesen feltöltve	A dokkoló jelzőfénye fehéren világít és kialszik, ha a dokkoló áramellátása megszűnik.

HASZNÁLAT

Bekapcsolás

Ha kiveszi a fülhallgatót a dokkolóból, az automatikusan bekapcsol. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva nyomja meg és tartsa nyomva az érintőpanelt 1 másodpercig, amíg a jelzőfény fehérre nem vált.



Nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig

Kikapcsolás

Ha behelyezi a fülhallgatót a dokkolóba, az automatikusan kikapcsol. Ha a fülhallgató be van kapcsolva nyomja meg és tartsa nyomva az érintőpanelt 5 másodpercig, amíg a jelzőfény pirosra nem vált.



Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig

Dupla fülhallgató használat

Automatikus csatlakozás: Vegye ki mindkét fülhallgatót a dokkolóból egyszerre és várjon 2-3 másodpercet, hogy a fülhallgatók automatikusan bekapcsoljanak. Amikor a jobb oldali fülhallgató lassan, féhéren villog, keresse meg a készüléke Bluetooth beállításában az "Mi True Wireless Earbuds_R" eszközt. Ha nem tudja párosítani a fülhallgatókat, helyezze vissza azokat a dokkolóba és ismételje meg az előző lépést. Az első sikeres párosítás után a fülhallgató bekapcsolás után automatikusan csatlakozni fog a korábban csatlakoztatott eszközhöz (ha a Bluetooth engedélyezve van).

Megjegyzés: Gyárilag minden fülhallgató alapállapotban van és párosítható az eszközhöz.



Nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig

Kézi csatlakozás: Ha a fülhallgatók ki vannak kapcsolva, kapcsolja be azokat. Mindkét jelzőfény gyorsan, féhéren villogni fog, majd a jobb oldali fülhallgató jelzőfénye lassan féhéren villogni fog, miután a két fülhallgató között a kapcsolat létrejött. Engedélyezze a Bluetooth-t az eszközén és párosítsa a fülhallgatókkal.

Egy fülhallgatós használat

Automatikus csatlakozás: Vegye ki az egyik fülhallgatót a dokkolóból egyszerre és várja meg, hogy automatikusan bekapcsoljon. A jelzőfény gyorsan fehéren villogni fog, majd lassú fehér villogásra vált. Engedélyezze a Bluetooth-t az eszközén és keresse meg a "Mi True Wireless Earbuds_R" vagy "Mi True Wireless Earbuds_L" eszközt, majd párosítsa a jobb vagy bal oldali fülhallgatót az eszközhöz. Az első sikeres párosítás után a fülhallgató bekapcsolás után automatikusan csatlakozni fog a korábban csatlakoztatott eszközhöz (ha a Bluetooth engedélyezve van).

Megjegyzés: A bal oldali fülhallgató (L) csatlakozási ideje lényegesen hosszabb.



Nyomja meg és tartsa
nyomva 1 másodpercig

Kézi csatlakozás: Ha a fülhallgatók ki vannak kapcsolva, kapcsolja be az egyiket. Amikor a Mindkét jelzőfény lassan fehéren villogni kezd, engedélyezze a Bluetooth-t az eszközén és párosítsa a fülhallgatót.

Gyári állapotra állítás

Ha a fülhallgató nem csatlakozik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a gyári állapotra állításhoz. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból és ellenőrizze, hogy azok ki vannak kapcsolva. Nyomja meg és tartsa nyomva az érintőpanelt a fülhallgatókon 15 másodpercig. Ha a két jelzőfény felváltva háromszor villan fehéren és pirosan két alkalommal, engedje el az érintőpanelt és helyezze vissza a fülhallgatókat a dokkolóba. Törölje a fülhallgatókat a párosított eszközök listájából és párosítsa újra az eszközével.

Funkciók

Hívás fogadás/megszakítás


Érintse meg valamelyik fülhallgató érintőpanelét a hívás fogadásához / megszakításához



Érintse meg

Hívás elutasítása


Érintse meg és tartsa érintve az érintőpanelt 1 másodpercig a hívás elutasításához.



Lejátszás / szünet

Készletléti módban érintse meg az érintőpanelt a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez.


Megjegyzés: a zenelejátszó alkalmazásnak futnia kell a háttérben



Az eszköz hangasszisztensének engedélyezése

Készletléti módban érintse meg duplán az érintőpanelt.

Megjegyzés: A hangasszisztens és gyors ébresztés funkcióknak támogatottnak és engedélyezettnek kell lennie az ön eszközén.



Hívásfogadás két telefonról és váltás a beszélgetések között.

Hívás közben érintse meg valamelyik fülhallgató érintőpanelét a második hívás fogadásához. Érintse meg valamelyik fülhallgató érintőpanelét duplán a hívások közötti váltáshoz

Váltás a fülhallgató és a telefon hangszóró között

Hívás közben érintse meg valamelyik fülhallgató érintőpanelét 1 másodpercig a hívás közben a fülhallgató és a telefon hangszóró közötti váltáshoz.

Mikrofon némítása

Hívás közben érintse meg kétszer valamelyik fülhallgató érintőpanelét.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Airdots vezeték nélküli fülhallgató 2 db
- Töltő dokkoló
- 3 pár fülbetét (S, M, L, az M a fülhallgatóra helyezve)
- Töltő kábel
- Használati útmutató



Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz