


Mi LCD Writing Tablet 13,5"

Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled produktu



Funkce


• Plocha pro psaní

Na plochu pro psaní lze snadno psát či kreslit. Chcete-li dosáhnout lepšího zážitku z psaní a zabránit poškození obrazovky, použijte stylus dodávaný s tímto tabletem.




• Magnetická oblast

Boky tabletu a stylus jsou magnetické, pro snadné uchycení stylusu k tabletu.

• Tlačítko vymazat

Pokud je zámek přepnut do polohy , stiskem tohoto tlačítka vymažete obsah obrazovky.

• Zámek

Pro povolení funkce mazání nastavte zámek do polohy .
Pro zakázání funkce mazání nastavte zámek do polohy .
Poznámka: ve výchozím stavu je zámek v poloze .

• Příhrádka na baterie

K psacímu tabletu je přiložena knoflíková baterie CR2025. Pokud je baterie vybitá, co nejdříve ji vyměňte.

Denní péče a údržba

- Tento tablet obsahuje elektronické součástky a knoflíkovou baterii. Povrchové skvrny lze otřít měkkým, suchým hadříkem.
- Uchovávejte tablet na chladném místě. Nepoužívejte tento tablet v prašném a vlhkém prostředí s teplotami nad 40°C nebo pod 5°C.
- Nevystavujte tento tablet silnému světlu nebo UV záření.

⚠ Varování

- Nevystavujte tento tablet ohni ani vodě.
- Na plochu pro psaní nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, aby nedošlo k poškrábání.
- Tablet neohýbejte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepokoušejte se tablet sami rozebírat. V případě problémů kontaktujte poprodejní servis.
- Baterie používaná v tomto tabletu není dobíjecí. Nepokoušejte se ji nabít.
- Tento tablet obsahuje malé součásti, jako jsou baterie či kryt baterie. Malé části nejsou hračky, nedovolte dětem, aby si s nimi hrály, aby nedošlo k udušení.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.

Specifications

Mi LCD Writing Tablet 13.5"

Čistá hmotnost: 0,345 kg (vč. baterie)

Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)

Rozměry: 318 × 225 × 7 mm

Materiály: ABS, polymerový displej z tekutých krystalů (LCD)

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China

Další informace najdete na www.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz