

Mi Smart Electric Toothbrush
Užívateľská príručka



Bezpečnostné inštrukcie

Pri prvom užití zubnej kefky môže dôjsť ku svrbeniu alebo krvácaniu ďasien. U ďasien, ktoré nie sú zvyknuté na účinné čistenie elektrickou kefkou, je to normálne. Odporúčame využívať Užívateľský režim, kým si ďasná nezvyknú. Bežne krvácanie z ďasien prestane počas jedného až dvoch týždňov. Ak problém pretrváva dlhšie, prestaňte kefka používať a poraďte sa so zubným lekárom.

Varovanie

- Používatelia, ktorí podstupujú ortodontické ošetrovanie, alebo užívatelia, ktorí majú zubné opravy alebo implantáty, by sa pred použitím tohto zubnej kefky mali poradiť so svojim zubným lekárom alebo ortodontistom.
- Tento zubná kefka vyhovuje bezpečnostným normám pre elektromagnetické zariadenie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania zariadení v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných implantovaných zariadení, poraďte sa pred použitím s lekárom alebo výrobcou implantovaného zariadenia.
- Tento zubná kefka je určený iba na čistenie zubov, ďasien a jazyka. Nepoužívajte ho na iné účely. Ak cítite akékoľvek nepohodlie alebo bolesť, prestaňte zubná kefka používať a poraďte sa so svojim zubným lekárom.
- Nabíjací stanicu neponárajte do vody ani do akejkoľvek inej kvapaliny. Ak je na zástrčke voda, nezapájajte nabíjaciu stanicu do elektriny.
- Tento zubná kefka obsahuje dobíjaciu batériu a preto by nikdy nemal byť vystavený ohni, ani nabíjaný, používaný alebo skladovaný v prostredí s vysokou teplotou.
- Nevystavujte kefka úderom ani pádom. Ak je kefka poškodený vplyvom pádu alebo nárazu, prestaňte ho používať.
- Zubná kefka sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte.
- Na nabíjanie používajte iba nabíjačky, ktoré sú v súlade s IPX4 alebo vyšším.

Opatrenie

- Pred použitím skontrolujte, či zubná kefka nie je zjavne poškodený. Ak je vážne poškodený, nepoužívajte ho.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra k zubnej kefke sa uistite, že napätie miestneho elektrického zdroja zodpovedá menovitému napätiu adaptéru.
- Nabíjací dok nepoužívajte vonku, na priamom slnečnom svetle.
- Nepoužívajte zubnú kefku pri kúpaní či sprchovaní.

- Hlavicu zubnej kefky nezdieľajte s ostatnými.
- Neomotávajte napájací kábel okolo nabíjacej stanice, ak je zapojený do zásuvky.
- Nekladte na nabíjacej stanici žiadne kovové predmety, ak je zapojená do zásuvky

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.




SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MES601 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická a elektronická zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menované vládou alebo miestnymi orgánmi. Správnou likvidáciou a recykláciou pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.



Prehľad produktu

Tento manuál si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte ho pre budúce použitie.




- ① Ochranný kryt hriadela
- ② Rukoväť zubnej kefky
- ③ Tlačidlo napájania
- ④ Indikátor režimu
 - Štandardný režim
 - Jemný režim
 - ▼ Uživateľský režim


- ⑤ Indikátor Bluetooth a stavu batérie
- ⑥ Kryt hlavy kefky
- ⑦ Hlava kefky
- ⑧ Nabíjacia stanica
- ⑨ Farebný krúžok (pre ľahké rozlíšenie)

Bezpečnostné inštrukcie

1. Uistite sa, že hlava kefy je namontovaná v rovnakom smere ako predná časť rukoväte zubnej kefy, a uistite sa, že medzi hlavou kefy a rukoväťou je malá medzera. Medzera je nutná, aby sa zabránilo kolízii hlavy kefy s rukoväťou počas vysokofrekvenčného kmitania, a tým motor generoval väčší výkon.



2. Navlhčíte hlavu kefy a vytlačíte na ňu primerané množstvo zubnej pasty.



3. Zapnutie / vypnutie / prepínanie režimu



Zapnutie: Stlačením tlačidla zapnete zubnú kefku.

Prepínanie režimov: Stlačte tlačidlo do 10 sekúnd od zapnutia zubnej kefky.



Pauza: Stlačením a podržaním tlačidla na 1 sekundu dôjde k pozastaveniu kefky. Po 30 sekundách pozastavenie sa kefka automaticky vypne.

Vypnutie: Pre vypnutie v užívateľskom režime stlačte tlačidlo v priebehu 10 sekúnd po zapnutí kefky. Ak zubná kefka beží dlhšie ako 10 sekúnd, jednoducho ho vypnete stlačením tlačidla.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 12 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia. Synchronizujte predtým svoje dáta s aplikáciou, aby ste predišli strate dát.

4. Zdravé čistenie zubov

- Držte kefovú hlavu v uhle 45° k línii ďasien a pomaly jej pohybujte pozdĺž zubov a línie ďasien.
- Počas čistenia sa zubná kefka každých 30 sekúnd krátko zastaví, aby užívateľa vyzval k zmene polohy kefky.
- Ak počas používania nedôjde k žiadnej aktívnej pauze, zubná kefka sa po ukončení režimu čistenia automaticky vypne (režim čistenia možno nastaviť pomocou aplikácie).



- Zubná kefka je vybavený systémom ochrany proti prílišnému tlaku, ktorý tlak na zuby detekuje v reálnom čase. Pri vyvinutí príliš vysokého tlaku bude indikátor batérie rýchlo blikať na červeno a zubná kefka automaticky obmedzí vibrácie.
- K dispozícii sú tri režimy čistenia zubov:
 Štandardný režim: Vhodný pre každodennú ústnu hygienu
 Jemný režim: Vhodný pre citlivé zuby
 Užívateľský režim: V predvolenom nastavení ide o dvojminútový režim pre začiatočníkov. Nastavenie čistenie a jeho dĺžku môžete upraviť pomocou aplikácie.

5. Čistenie hlavy kefy

- Po očistení opláchnite hlavu kefy tečúcou vodou.
- Po opláchnutí nasadíte na kefovú hlavu ochranný kryt, aby zostala čistá a hygienická.



- Zubní lekári odporúčajú meniť kefovú hlavu každé tri mesiace.

6. Tento zubná kefka je dodávaný s 3 farebnými krúžkami (šedý, modrý a zelený), ktoré možno vymeniť podľa vašich preferencií.




Ilustrácie správneho zarovnanie farebného prsteňa.

- Jednou rukou držte kefku hore nohami, druhou rukou odstráňte farebný krúžok.
- S štipce na vnútornej strane prstenca smerujúcimi nadol zarovnajte trojuholníkovitý tvar prstenca s tvarom držadla a zatlačte ho na miesto.



Inteligentné funkcie

1. Zubná kefka je vybavený systémom ochrany proti prílišnému tlaku, ktorý tlak na zuby detekuje v reálnom čase. Pri vyvinutí príliš vysokého tlaku bude indikátor batérie rýchlo blikať na červeno a zubná kefka automaticky obmedzí vibrácie.



Počas čistenia zubov: Indikátor stavu batérie rýchlo bliká červeno, ak je vyvinutý príliš vysoký tlak.

2. Dobu trvania, režim a ochranu pred pocákaním môžete nastaviť pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home. Po skončení čistenia si môžete zobrazíť údaje a vygenerovať si správu.
3. Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home
 - Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládate zariadenie pomocou tejto aplikácie.

- Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Aplikáciu môžete tiež vyhľadať pod názvom „Mi Home / Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov v aplikácii pridajte zariadení.
- * Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Za predvolený považujte názov aplikácie, ktorý sa zobrazuje na vašom zariadení.



- Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Ochrana životného prostredia

Akonáhle zubná kefka dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vybrať, zlikvidovať a recyklovať vstavanú batériu v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.


Špecifikácie

Názov: Mi Smart Electric Toothbrush T500	Model: MES601
Menovité napätie: 3,7 V ---	Menovitý výkon: 2 W
Menovitý príkon: 5 V --- 0,5 A	Doba nabíjania: 12 hodín
Maximálny výstupný výkon: 0 dBm	Kapacita batérie: 700 mAh
Frekvenčné pásma: 2 402 - 2 480 MHz	IP hodnotenie: IPX7
Rozmery hlavy kefy: 24,6 × 24,6 × 85,0 mm	
Rozmery rukoväte zubnej kefy: 28,1 × 28,3 × 187,5 mm	

Nabíjanie

Stav kefky	Stav indikátora batérie	Úroveň batérie
Používání	Modrá	100 - 60 %
	Oranžová	60 - 20 %
	Červená	20 - 10 %
	Rýchlo bliká na červeno (nemožno ho zapnúť)	< 10 %
Nabíjanie	Modrá	100 %
	Pomaly blikajúce modrá	100 - 60 %
	Pomaly blikajúce oranžová	60 - 20 %
	Pomaly blikajúce červená	< 20 %

- Nabíjacia stanica zubnej kefky je navrhnutá pre model T500 a nie je kompatibilný s inými produktmi.
- Keď je batéria takmer vybitá, indikátor rýchlo bliká na červeno a zubnú kefku nedá zapnúť. Plné nabitie zubnej kefky trvá asi 10 až 16 hodín.
- Ak počas nabíjania pripojíte kefka k aplikácii, indikátor sa sfarbí modro a trikrát zabliká. Po úspešnom pripojení zostane indikátor svietiť na modro. Po dokončení synchronizácie dáť sa aplikácia automaticky odpojí a indikátor kefke začne zobrazovať aktuálny stav batérie. Ak sa kefka nepripojí k aplikácii, indikátor bude neustále zobrazovať stav nabitia batérie.



Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla sa nezapne	Nabíjanie	Vyberte kefku z nabíjacej stanice
	Je pripojený k Bluetooth	Vypnite vo svojom telefóne funkciu Bluetooth
	Nízky stav batérie	Umiestnite kefku do nabíjacej stanice, aby sa nabil
Hlavicu nedá nainštalovať na rukoväť	Niečo sa zaseklo v hlavici	Vyberte predmet z hlavice pomocou nástroja
	Niečo sa zaseklo na rukoväti	Vyčistite rukoväť
	Nejde o originálny hlavicu	Vymeňte ju za originálnu hlavicu
Veľká spotreba energie a časté nabíjanie	Dlhé pripojenie k Bluetooth pomocou telefónu	Zakážte Bluetooth, ak kefka nepoužíva
	Príliš časté používanie	Umiestnite kefku do nabíjacej stanice, aby sa nabil
Vibrácie hlavice sú slabé	Hlavica nie je riadne nainštalovaná	Skúste hlavicu znova nainštalovať
	Niečo sa zaseklo medzi hlavicom a rukoväťou	Zložte hlavicu a vyberte predmet
Nedá sa pripojiť k aplikácii	Na vašom telefóne nie je povolená funkcia Bluetooth	Povoľte funkciu Bluetooth na vašom telefóne a ovládajte kefku pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home
	Kefka je príliš ďaleko od telefónu	Umiestnite kefku do blízkosti telefónu
	Kefka vibruje	Vypnite kefku a skúste sa pripojiť znova

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2,
Chong-wen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, China

Dovozca:

Beryko s.r.o.,

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

www.beryko.cz