



Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny a informace

- Je-li plně nabitý reproduktor ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
- Reproduktor nevystavujte povětrnostním podmínkám – přímému slunečnímu záření, větru a dešti a používejte jej při teplotách 0–45°C, jinak hrozí, že nebude pracovat správně.
- Nevhazujte reproduktor do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevhazujte jej do směsného odpadu.
- Reproduktor nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte. Neupravujte jej a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
- Používejte reproduktor pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení a záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený reproduktor.

Recyklace baterií

- Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na běžnou skládku. Recyklaci baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na stránkách www.ecobat.cz

Základní parametry

- Kapacita baterie 1 500 mAh, 3,8V, uživatelsky nevyměnitelná
- Doba nabíjení 2,5 hodiny
- Parametry vstupního USB až 2 A při 5 V
- Rozměry 168 × 24,5 × 58 mm
- Hmotnost 270 g
- Konektivita Bluetooth 4.0, AUX 3,5 mm, MicroSD slot (až 32 GB)
- Provozní teplota 0–45°C
- Maximální výkon 3 W ×2 (4 Ohm, THD < 1 %)
- Frekvenční odezva (-10dB) 85 Hz–20 kHz

Návod k použití

Spárování s mobilním telefonem

- Reproduktor zapněte delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
- Zapněte Bluetooth na svém přístroji a přejděte do jeho nastavení.
- Na reproduktoru podržte spodní tlačítko s piktogramem Bluetooth, uslyšíte čínské upozornění, že je reproduktor v režimu vyhledávání.
- V dostupných Bluetooth zařízeních ve svém přístroji uvidíte reproduktor s názvem v čínských znacích. Spárujte jej.
- Reproduktor po úspěšném spárování vydá upozornění v čínštině, že byl připojen k zařízení.
- Následně bude veškerá hudba ze zařízení směřována do reproduktoru. Na zařízeních s Apple iOS lze přes vysouvací menu ze spodní části displeje zvolit, zda se má hudba přehrávat z reproduktoru nebo přímo z telefonu. U zařízení s Android bude hudba přehrávána z reproduktoru vždy, je-li telefon s reproduktorem spárován.
- Úroveň nabití baterie reproduktoru lze sledovat v horním stavovém řádku telefonu, kde se údaje o stavu baterie reproduktoru zobrazí po jeho spárování (platí jak pro Xiaomi telefony, tak pro iOS a většinu verzí Androidu).
- Reproduktor je vybaven mikrofonom, lze jej tak používat v režimu handsfree. Pro další nastavení této funkce se podívejte do nastavení spárovaného zařízení ve vašem telefonu.

Použití zařízení s paměťovou kartou a AUX vstupem a běžné používání reproduktoru

- Reproduktor zapněte delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
- Při připojení externího zařízení přes AUX konektor (3,5mm Jack) do reproduktoru nebo při využívání slotu na paměťovou kartu je tento vstup upřednostňován a funguje poměrně jednoduše:
 - AUX vstup – stačí zapojit například MP3 přehrávač a reproduktor bude přehrávat to, co v přehrávači pouštíte.
 - Při vložení paměťové karty MicroSD bude reproduktor hrát automaticky skladby nacházející se na kartě. Pro přepínání skladeb využijte tlačítek + a -, která při delším podržení mají funkci přeskokování skladeb.
- Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka + a -.
- Pro přepnutí mezi přehráváním a pauzou krátce stiskněte horní tlačítko Play/Pause.
- Indikace stavu nabití reproduktoru je pouze hlasová a pouze v čínštině. Pro zjištění přesnějšího stavu nabití baterie reproduktor spárujte přes Bluetooth a úroveň nabití zjistíte přes indikaci ve stavovém řádku telefonu či tabletu.
- Pro vypnutí reproduktoru podržte tlačítko Play/Pause, dokud neuslyšíte zvuk indikující vypnutí. Reproduktor se také sám automaticky vypne po několika minutách nečinnosti.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz