

Huami Amazfit Arc

uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny a informace

- Pokud Amazfit Arc (dále jen „Arc“) nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Arc ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přehřátý nebo podchlazený Arc může dočasně přestat pracovat.
- Nevhazujte Arc do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
- Arc nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud Arc netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Arc neopravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
- Arc disponuje certifikací IP67, čili je prachuvzdorný a můžete jej ponořit do vody hluboké až 1 metr na dobu až 30 minut. Silný tlak vody však může způsobit poškození těsnění a Arc může přestat fungovat, nevystavujte proto Arc přímému tlaku sprchy, hadice, atp.
- Používejte Arc pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený MiBand ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Obsah balení

- 1) Náramek Huami Amazfit Arc
- 2) Nabíječka s USB konektorem
- 3) Příručka

Napájení

Ujistěte se, že Arc není zcela vybitý, nebo nemá slabou baterii. Pro zjištění stavu baterie stačí tapnout na spodní část displeje. Pokud se displej vůbec nerozsvítí, nebo indikuje slabou baterii, nejprve Arc nabijte, než budete pokračovat v dalším nastavování.



Spárování s telefonem

Aplikace Amazfit je dostupná pro Android verze 4.4 a vyšší a iOS 9.0 a vyšší. Pro stažení aplikace si otevřete Google Obchod Play, nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci „Amazfit“. Tu nainstalujte, spusťte a řiďte se pokyny pro spárování náramku (anglicky, avšak jednoduché). Bude nutné si vytvořit u Huami účet, kam se budou vaše hodnoty ukládat, účet lze vytvořit i skrze Google nebo Facebook pro maximální zjednodušení.

Připojení náramku

Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté Bluetooth. Otevřete aplikaci Amazfit a řiďte se pokyny na obrazovce. Jakmile náramek zavibruje a na displeji uvidíte informaci o spárování, stiskněte displej v jeho spodní části, párování se dokončí.

Používání náramku

Jakmile náramek spárujete se svým telefonem, automaticky začne sledovat vaše kroky, pohyb, spánek atd. Opakovaným stiskem plochy displeje zobrazíte požadované hodnoty. Pro měření srdečního tepu držte náramek ve stabilní poloze.



Informace o Amazfit Arc

Název: Huami Amazfit Arc

Typ připojení: Bluetooth 4.0 BLE

Odolnost vůči vodě a prachu: IP67

Nastavitelná délka pásku: 155-230mm

Vstupní napětí nabíječky: 5V

Kompatibilní zařízení: iPhone 4S nebo vyšší s iOS 9.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefonech s Bluetooth 4.0 a vyšším

Model: A1603

Kapacita baterie: 70mAh

Vstupní proud: 45mA

Provozní teplota: 0°C – 45°C

Legislativní informace

Veškeré legislativní informace jsou přiloženy na originálním manuálu v angličtině u samotného náramku.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz