Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set

Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Opatrenia

- Rozsah prevádzkových teplôt pre túto kameru je -20 °C až 50 °C. Nepoužívajte túto kameru v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími, než je špecifikovaný prevádzkový rozsah.
- Táto kamera je presným elektronickým výrobkom s vodotesnosťou IP65. Nevystavujte tento fotoaparát extrémne vlhkému prostrediu alebo miestam, ktoré sú náchylné na vniknutie vody do fotoaparátu, aby nedošlo k ovplyvneniu bežného používania.
- Vonkajšia kamera obsahuje batériu, nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu, ohňu ani iným zdrojom tepla.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju tam, kde jej objektív smeruje alebo je blízko k reflektívnemu povrchu, ako sú sklenené a biele steny, pretože to spôsobí, že obraz bude v oblastiach blízko kamery vyzerať príliš jasne a vo vzdialenejších oblastiach bude tmavší alebo môže spôsobiť, že bude kamera produkovať biele obrazy.
- Uistite sa, že je kamera nainštalovaná v oblasti so silným signálom Wi-Fi. Neinštalujte kameru do blízkosti mikrovlnných rúr a iných predmetov alebo miest, ktoré môžu ovplyvniť jej signál Wi-Fi.
- Keď dôjde k aktivácii alebo deaktivovaniu funkcie nočného videnia, vonkajšia kamera prepne IR filter, čo môže byť sprevádzané slabým zvukom kliknutia, čo je normálne.
- Nerozoberajte ani nevymieňajte batériu vonkajšej kamery sami. Nesprávne prevedenie môže mať za následok nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitie v prostredí s nízkou teplotou alebo počas nabíjania ovplyvní pohotovostnú dobu tohto produktu. Pri nabíjaní nepoužívajte dlhšiu dobu funkciu záznamu v reálnom čase, aby nedošlo k strate životnosti batérie. Skutočná pohotovostná doba sa odvíja od prostredia a zvyklostí používateľa.

Prehľad produktu

Obsah balenia



Vonkajšia kamera (vrátane batérie)



Vnútorný prijímač



Samolepiaca montážna šablóna



Nabíjací kábel (1 m)



Ethernetový kábel (2 m)



Hmoždinka × 3



Skrutka × 3



Nálepka s upozornením

Užívateľská príručka



Záruka

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Vonkajšia kamera



Vnútorný prijímač



Inštalácia vonkajšej kamery

1. Nalepte na stenu nálepku montážnej šablóny.
2. Vyvŕtajte do steny dva otvory podľa polôh otvorov na nálepke montážnej šablóny, otvory by mali mať priemer asi 5 mm a hĺbku asi 26 mm.
3. Nainštalujte do vyvŕtaných otvorov hmoždinky.



4. Ako je znázornené na obrázku, vyskrutkujte skrutku ochrany proti krádeži zo základne a zatlačením na kameru ju vyberte z montážnej dosky základne.



5. Namontujte montážnu dosku základne na stenu pomocou skrutiek.

Poznámka: Otvor pre skrutku proti krádeži by mal smerovať dole.



6. Tlačidlo vonkajšej kamery držte smerom dole a otočte základňu vonkajšej kamery o 180° tak, aby otvor pre skrutku proti krádeži smeroval dole.
7. Namontujte vonkajšiu kameru na montážnu dosku základne a utiahnite skrutku proti krádeži.



Návod na použitie

Vonkajšia kamera

Nabíjanie: Pripojte vonkajšiu kameru a nabíjací kábel, indikátor počas nabíjania bliká červeno a po úplnom nabití zhasne.

Vypínání/zapínání: Jakmile je plně nabitá, krátce stiskněte tlačítko napájení, indikátor se rozsvítí (indikátor bliká oranžově a při prvním zapnutí je slyšet hlasové upozornění) a venkovní kamera se úspěšně zapne. Po dalším krátkém stisknutí tlačítka napájení se indikátor a venkovní kamera vypnou.

Resetovanie: Keď je kamera zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd. Po úspešnom resetovaní vonkajšej kamery bude indikátor blikať oranžovo.

Vnútorný prijímač

Zapnutie/vypnutie: Zapojte nabíjací kábel a napájací adaptér a zapnite napájanie. Hneď ako kontrolka svieti, prijímač sa úspešne zapol. Ak ho chcete vypnúť, odpojte ho od zdroja napájania.

Reset: Keď je prijímač zapnutý, pomocou špendlíka stlačte a podržte tlačidlo reset po dobu 3 sekúnd. Hneď ako indikátor bliká oranžovo, bol prijímač úspešne resetovaný.

Stav indikátora

Vonkajšia kamera

Čakanie na reset: Oranžová

Čakanie na pripojenie: Bliká na oranžovo

Pripojenie: Bliká na modro

Pripojené: Nesvieti

Nabíjanie: Bliká na červeno

Plne nabité: Nesvieti

Vnútorný prijímač

Čakanie na reset: Oranžová

Čakanie na pripojenie: Bliká oranžovo

Pripojenie: Bliká na modro

Pripojené: Modrá

Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

- Tento produkt pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte svoje zariadenie a komunikujte s ním a ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.
- Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home / Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite a nainštalujte si ju.
- Otvorte domovskú stránku aplikácie Mi Home, kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu, zadajte stránku pre pridanie zariadenia, naskenujte QR kód hore alebo v spodnej časti vnútorného prijímača a pripojte ho podľa pokynov v aplikácii. Akonáhle je vnútorný prijímač úspešne pripojený, indikátor zmodrie.
- Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii a pokračujte pridaním vonkajších kamier (naskenovaním QR kódu na tele vonkajšej kamery). Hneď ako sa vonkajšia kamera úspešne pripojí, indikátor zhasne a hlasové oznámenie vás o úspešnom pripojení informuje.

Poznámka:

- Tento produkt podporuje iba pripojenie k sieti Wi-Fi 2,4 GHz a nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz. Vnútorný prijímač je možné tiež pripojiť ethernetovým káblom.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

Špecifikácia

Názov	Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set
Model	MWC13
Menovitý vstup	5 V⎓ 2 A
Rozmery vonkajšej kamery	52,7 × 122 × 102,6 mm
Čistá hmotnosť vonkajšej kamery	273 g
Uhol objektívu	130°
Rozlíšenie	1920 × 1080
Clona	f/2,1
Video kodek	H.265
Osvetlenie nočného videnia	Osem 940nm IR svetiel
Prevádzková teplota	-20°C až 50°C
IP hodnotenie	IP65
Kapacita batérie	5 700 mAh 3,65 V
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Kompatibilita	Android 6.0 a iOS 10 alebo novší
Prevádzková frekvencia Wi-Fi	2412–2472 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi	<20 dBm

Rozmery vnútorného prijímača	110 × 85 × 77,1 mm
Čistá hmotnosť vnútorného prijímača	88 g
Úložisko vnútorného prijímača	MicroSD karta (podporováno až do velikosti 32 GB) / Mobilní paměťové zařízení USB / Cloudové úložiště
Káblové pripojenie vnútor. prijímača	RJ45 ethernetový port

Bezpečnosť batérie

Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Nerozoberajte ani neupravujte batériu sami.

Informácie o WEEE

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení menovanému vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalačný technik alebo miestne úrady.

Informácie o CE

Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MWC13 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.
Adresa: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Shanghai, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz