xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

- Rozsah prevádzkových teplôt kamery je -20 °C až 55 °C a rozsah prevádzkových teplôt základne je -10 °C až 45 °C. Nepoužívajte výrobok v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími ako sú uvedené prevádzkové rozsahy.
- Kamera je precíznym elektronickým výrobkom s krytím IP66, ktorý je odolný proti prachu a vode. Aby bolo zaistené správne fungovanie, nepoužívajte kameru v extrémne vlhkom prostredí alebo na miestach, do ktorých môže vniknúť voda.
- Nevystavujte objektív kamery priamemu slnečnému svetlu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu svetlocitlivých súčiastok výrobku.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte jej objektív smerom k odrazivému povrchu, ako je napríklad sklo alebo biele steny, alebo vedľa neho, pretože to spôsobí, že obraz bude v oblastiach blízko kamery príliš jasný a vo vzdialenejších oblastiach tmavší alebo bude kamera zhotovovať biele snímky.
- Uistite sa, že je výrobok umiestnený v oblasti so silným Wi-Fi signálom. Neumiestňujte výrobok v blízkosti mikrovlnných rúr a iných predmetov alebo miest, ktoré môžu ovplyvniť Wi-Fi signál.
- Základňa podporuje štandardné microSD karty s kapacitou 16 až 256 GB a rýchlosťou čítania/zápisu Class 10 alebo vyššou.
- Keď je zapnutá funkcia nočného videnia, zmena okolitého svetla aktivuje zmenu filtra, ktorá bude pravdepodobne sprevádzaná miernym cvaknutím, čo je normálne.
- Výrobok uchovávajte mimo silne magnetické prostredie a nevystavujte ho silným nárazom alebo vibráciám.

- Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra používajte iba kvalifikovaný napájací adaptér (s výstupom 5 V ⎓ 2 A), ktorý spĺňa bezpečnostné normy. Nabíjanie vykonávajte vždy v interiéri v dobre vetranom prostredí.
- Výrobok obsahuje neodnímateľnú lítium-iónovú batériu. Jeho maximálna povolená výška pre leteckú prepravu je 15240 metrov. Uchovávajte ho mimo dosahu ohňa alebo iných zdrojov tepla. Nepokúšajte sa batériu sami vymieňať, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie alebo výrobku. Výmenu batérie by mal vykonávať iba autorizovaný servis a iba za rovnaký typ batérie; výmena za nesprávny typ batérie môže viesť k zrušeniu bezpečnostnej ochrany batérie.
- Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

Prehľad o produkte

Obsah balenia



Kamera



Základňa



Držiak kamery



Nabíjací kábel



Ethernetový kábel



Samolepka s montážnou šablónou



Skrutka 4x



Hmoždinka do steny 4x



Samolepka s upozornením



Užívateľská príručka

Kamera


Solárny panel
Indikátor
Indikátor bieleho svetla
Objektív
Mikrofón
Tepelný senzor
Svetlocitlivý senzor
Reproduktor


Napájací port Type-C
Tlačidlo konfigurácie
Inštalačný otvor na pripevnenie kamery

Základňa


Indikátor
Tlačidlo resetovania


Reproduktor
Port sieťového kábla
Port USB (pre napájanie)
Slot pre microSD kartu
Napájací port Type-C

Používanie

Kamera

Nabíjanie: Pred použitím kameru plne nabite. Pripojte nabíjací kábel a napájací adaptér s výstupom 5 V ⎓ 2 A a potom kameru zapnite a nechajte ju nabíjať.

Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo konfigurácie po dobu približne 3 sekúnd.

Resetovanie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo konfigurácie po dobu približne 7 sekúnd, keď je kamera zapnutá.

Stav indikátora

Čakanie na pripojenie: Bliká na oranžovo

Pripojenie: Bliká modro

Úspešné pripojenie: Svieti modro

Nabíjanie: Pulzuje bielo

Plne nabité: Nesvieti

Základňa

Základňu je nutné pridať do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home a spárovať ju s kamerou. Miestne nahrané videá z kamery sa budú ukladať na microSD kartu základne podľa príslušného nastavenia v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Zapnutie: Pripojte nabíjací kábel a napájací adaptér s výstupom 5 V ⎓ 2 A a po zapnutí napájania sa základňa automaticky zapne.

Vypnutie: Základňa sa po vypnutí napájania automaticky vypne.

Resetovanie základne: Keď je základňa zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo resetovania po dobu približne 7 sekúnd.

Stav indikátora

Čaká na pripojenie: Bliká oranžovo

Pripájanie: Bliká modro

Úspešne pripojené: Svieti modro

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home slúži na ovládanie zariadenia a na interakciu s ďalšími zariadeniami inteligentnej domácnosti.

6FB1AF43

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami "Mi Home/Xiaomi Home" a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.
2. Zapnite základňu. Otvorte domovskú stránku aplikácie Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu stránky, naskenujte QR kód na základnej stanici a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Podľa pokynov na obrazovke vyberte metódu prístupu k sieti a dokončite proces pridania základne. Po úspešnom pripojení základne bude indikátor svietiť modro.

4. Pri pridávaní kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke. Stlačením a podržaním tlačidla konfigurácie po dobu približne 3 sekúnd zapnite kameru, naskenujte QR kód na kamere a potom dokončite proces pridávania kamery podľa pokynov na obrazovke. Po úspešnom pripojení kamery bude indikátor svietiť modro.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený.

Poznámky:

- Ak je ako metóda prístupu k sieti základne vybraná Wi-Fi, uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti Wi-Fi a že je umiestnený čo najbližšie k základni.
- Ak je ako metóda prístupu k sieti základne vybraný sieťový kábel, uistite sa, že port LAN, ktorý má byť pripojený, má sieťový signál. Uistite sa, že sú telefón a základňa pripojené k rovnakému routeru alebo sieti LAN a že je telefón umiestnený čo najbližšie k routeru.
- Ak kameru včas nepridáte do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home po úspešnom pripojení základne alebo ak je potrebné kameru pridať k určitej základni, prejdite na domovskú stránku aplikácie Mi Home/Xiaomi Home, vyberte základňu a podľa pokynov na obrazovke pridajte kameru.
- Tento výrobok podporuje iba pripojenie k sieti 2,4 GHz Wi-Fi, siete 5 GHz Wi-Fi nie sú podporované.
- Najprv kameru pripojte v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home a až potom ju umiestnite na požadované miesto.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Inštalácia

① Otočením proti smeru hodinových ručičiek otvoríte držiak kamery.



· Zvoľte vhodnú montážnu polohu (je doporučené umiestnenie vo výške 2-3 m nad zemou, pričom v okolí montážneho povrchu nesmú byť žiadne budovy ani stromy) a potom umiestnite samolepku s montážnou šablónou na rovný povrch steny.



· Vyvŕtajte otvory (každý otvor má priemer 6 mm a hĺbku 30 mm) a nainštalujte hmoždinky.

· Základňu pripevnite k stene pomocou skrutiek.

⑤ Na základňu pripevnite zaisťovací uzáver.



⑥ Držte kameru rukou a pripevnite ju k držiaku.



⑦ Držte kameru v ruke a nastavte uhol záberu. Po nastavení utiahnite zaisťovací uzáver.



Špecifikácie

Názov: Smart Camera Set	Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Model: MJSXJ03BY	Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2 400 – 2 483,5 MHz
Kamera	Maximálny výkon Wi-Fi: < 20 dBm
Menovitý vstup: 5 V ⎓ 2 A	Základňa
Clona: f/1.6	Menovitý vstup: 5 V ⎓ 2 A
Stupeň krytia IP: IP66	Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Zorný uhol objektívu: 132°	Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Video kodek: H.265	Kompatibilita: Android 8.0 a iOS 12.0 a novší
Rozlíšenie: 2 560 × 1 440	Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2 400 –2 483,5 MHz
Prevádzková teplota: -20 °C až 55 °C	Maximálny výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Oznámenie o záruke

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záručné výhody, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych internetových stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty/. Pokiaľ to zákony nezakazujú alebo pokiaľ to spoločnosť Xiaomi nesľúbila inak, sú záručné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vám zaň vráti peniaze.
Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre zyručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú určí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.
V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJSXJ03BY je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa minimálne 20 cm.

Použite LPS adaptér.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: 70mai Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.mi.com.

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

22
PAP

7011AA800217