Mi Smart Standing Fan 1C
Užívateľská príručka

Bezpečnostné inštrukcie

Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Opatrenie

Inštalácia

- Uistite sa, že je ventilátor zostavený riadne, podľa inštrukcií, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranenia a iným škodám.
- Nepripájajte ventilátor k napájaniu, kým nie je zostavený.

Manipulácia s vetrákom

- Pred premiestnením ventilátora ho vypnite a odpojte od elektriny.
- Stojan ventilátora držte pevne, aby ste zabránili jeho pádu a prípadnému zraneniu.

Používanie vetráku

- Ak ventilátor vydáva zvláštne zvuky, podivný zápach, prehrieva sa alebo sa nepravidelne otáča, okamžite ho prestaňte používať.
- Neopierajte sa o ventilátor, ani ho nenakláňajte, keď je v prevádzke.
- Netlačte opakovane na hlavu ventilátora, aby ste predišli poškodeniu vnútorného mechanizmu.

Napájací kábel

- Pred opravou či premiestnením ventilátora odpojte napájací kábel.
- Vždy odpájajte ventilátor ťahom za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym napájacím káblom, zakúpeným od výrobcu alebo servisného oddelenia.

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmie hrať. Čistenie a údržbu užívateľov nesmú deti vykonávať bez dozoru. (Platí pre európske krajiny alebo regióny)
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ibaže im bol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

  Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. (Pre mimoeurópske krajiny alebo regióny)
- Po zostavení ventilátora je prísne zakázané z akéhokoľvek dôvodu odstraňovať bezpečnostné kryty.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Bezpečnostné inštrukcie

Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám

- Nepoužívajte ventilátor v mieste, kde by mohol ľahko spadnúť alebo blízkosti iných, nestabilných predmetov.
- Ventilátor nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je napríklad kúpeľňa.
- Nepoužívajte tento ventilátor, ak je napájací kábel poškodený alebo je zástrčka uvoľnená.
- Nepoužívajte ventilátor bez prednej mriežky alebo ak sa zadná mriežka uvoľnila alebo odpadla.
- Nedovoľte, aby ho používali dospelí a deti, ktorí nie sú schopní tento ventilátor ovládať.
- Nerozoberajte a neopravujte tento ventilátor.
- Napájací kábel neprivrite, neohýbajte ani nekrúti, aby nedošlo k odkrytiu alebo poškodeniu jadra.
- Nevkladajte prsty ani žiadne ďalšie predmety do prednej a zadnej mriežky, ani do lopatiek ventilátora, ak je ventilátor v prevádzke.
- Vlasy a tkaniny držte od ventilátora ďalej, aby nedošlo k ich zachyteniu vo ventilátore.
- Nepoužívajte nesprávne elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte priložený napájací kábel k napájaniu iného prístroja.

Obsah balenia



1

Motor, horná časť stojana a napájací kábel



2

Zostava ventilátora (predné a zadné mriežka, lopatky ventilátora)

3

Spodná časť stojana

4

Základňa



5

Závit zostavy lopatiek ventilátora



6

Závit zadné mriežky



7

Imbusový kľúč

8

Skrutka základne ×1

9

Skrutka mriežky ×1

10

Užívateľská príručka

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Prehľad



Pokyny pre inštaláciu

Krok 1: Inštalácia základne



1(1). Režim stojaceho ventilátora: Zapojte 3 spodnú časť stojana do 1 hornej časti, potom celý stojan pripevnite 3 k základni 4, ako je znázornené na obrázku.

1(2). Režim stolného ventilátora: Pripevnite 1 hornú časť priamo k 4 základni.



2. Vložte 8 skrutku základne do otvoru v spodnej časti základne.



3. Použijte priložený 7 imbusový kľúč a upevnite 8 skrutku v základni otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Pokyny pre inštaláciu

Krok 2: Otvorte zostavu ventilátora

Rozoberte 2 zostavu ventilátora, ako je zobrazené na obrázku nižšie: ① Otáčajte prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa mriežky neuvoľní.② Potom od seba oddeľte 11 13 obe mriežky a vyberte 12 lopatky ventilátora.



2

Zostava ventilátora



11 Predná mriežka

12 Lopatky ventilátora

13 Zadná mriežka

Krok 3: Nainštalujte zadnou mriežku

Uistite sa, že ⇧ smeruje nahor, keď inštalujete 13 zadné mriežku na motor a otočte 6 závit zadnej mriežky v smere hodinových ručičiek pre pripevnenie mriežky k motoru



Krok 4: Nainštalujte lopatky ventilátora

Zarovnajte stredový otvor 12 lopatiek ventilátora s osou motora a pripevnite ich k nej. Potom nainštalujte 5 závit lopatiek ventilátora na os motora. Otáčajte závitom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste lopatky upevnili k motoru.



Pokyny pre inštaláciu

Krok 5: Nainštalujte prednú mriežku

1. Zarovnajte 11 zarovnávacia značku prednej mriežky s 13 ľavou zarovnávacia značkou zadnou mriežky a uistite sa, že je predná mriežka riadne upevnená k zadnej mriežke.

2. Otáčajte prednou mriežkou v smere hodinových ručičiek, kým sa zarovnávacia značka prednej mriežky nekryje s pravou zarovnávacia značkou zadnej mriežky. Uistite sa, že obe mriežky pevne drží.



Krok 6: Upevnite prednú mriežku

Vložte 9 skrutka prednej mriežky do otvoru v spodnej časti prednej mriežky. Otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek priloženým 7 imbusovým kľúčom.



Pokyny na použitie

Pripojte ventilátor k zdroju napájania

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Keď sa ozve pípnutie, je ventilátor úspešne zapojený.



Zapnutie a vypnutie

Zapnutie

Pre zapnutie ventilátora stlačte tlačidlo ⏻. Po prvom spustení ventilátora je nastavená pomalá (1) rýchlosť

Vypnutie

Pre vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo ⏻.

Prepínanie rýchlosťou a režimov

Prepínanie rýchlostí

Pre úpravu rýchlosti stlačte tlačidlo . S každým stlačením uvidíte zodpovedajúci stav indikátora (viď tabuľka nižšie). Ventilátor si zvolenú rýchlosť zapamätá a pri ďalšom spustení ju automaticky použije.

Rýchlosť ventilátora	Pomalá (1)	Stredná (2)	Rýchla (3)
Stav indikátora	✹ ● ●	✹ ✹ ●	✹ ✹ ✹

Poznámka: ✹ znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti

Pokyny na použitie

Prepínanie režimov

Stlačte a držte tlačidlo pre prepnutie medzi vetraním a režimom spánku. Indikátor režimu spánku svieti, keď je ventilátor v režime spánku a vypnutý, keď je ventilátor v režime vetrania.

Poznámka: Ventilátor je v predvolenom stave v režime vetrania. Ventilátor si zapamätá posledný nastavený režim a automaticky ho použije pri ďalšom spustení.

Zapnutie a vypnutie rotácie

Stlačte tlačidlo , aby ste povolili alebo zakázali 90 ° rotáciu. Ventilátor si zapamätá posledné nastavenie a automaticky ho použije pri ďalšom spustení.

Naplánované vypnutie

Stlačením tlačidla prechádzate prednastavenými časy naplánovaného vypnutia: 1, 2 alebo 3 hodiny, prípadne zákazom tejto funkcie. Pri ich prechádzaní sa indikátor rozsvieti podľa aktuálne zvoleného nastavenia (viď tabuľka nižšie). 5 sekúnd po použití funkcie naplánovaného vypnutia bude indikátor opäť ukazovať aktuálnu rýchlosť ventilátora.

Naplánovaný čas vypnutia	Funkcia zakázaná	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny
Stav indikátora	● ● ●	✷ ● ●	✷ ✷ ●	✷ ✷ ✷

Poznámka: ✷ znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že je indikátor vypnutý. Pre ďalšie možnosti nastavenia plánovaného vypnutia (až 8 hodín) použite aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

Úprava toku vzduchu

Pre úpravu toku vzduchu jemne pridvihnite alebo sklopte hlavu ventilátora alebo jeho mriežku.



Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Aplikáciu môžete tiež vyhľadať pod názvom „Mi Home/Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+" v pravom hornom rohu a podľa pokynov v aplikácii pridajte zariadení.

* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Za predvolený považujte názov aplikácie, ktorý sa zobrazuje na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Pripojenie k Wi-Fi

Stlačte súčasne tlačidlá a a držte ich. Keď sa ozve pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením pomocou aplikácie.

Pokyny na použitie

Indikátor stavu Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čaká na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Nedá sa pripojiť
Stav indikátora	Blikajúce oranžová	Blikajúce modrá	Modrá	Oranžová

Reset Wi-Fi

V nižšie uvedených prípadoch musí byť Wi-Fi pripojenie resetované.

Mi účet, na ktorý bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Router, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Názov alebo heslo routeru, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home nedokáže ventilátor ovládať.

Stlačte súčasne tlačidlá ⏻ a ⊛ a držte ich. Keď sa ozve pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením pomocou aplikácie.

Detská bezpečnostná poistka

Zapnutie poistky

Funkciu detskej poistky môžete povoliť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Akonáhle je poistka aktívna, nebude ventilátor na stlačenie tlačidiel reagovať inak, než dvojitým bliknutím všetkých indikátorov a dvoma pípnutiami.

Vypnutie poistky

Funkciu detskej poistky môžete vypnúť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Rovnaký účinok bude mať tiež resetovanie Wi-Fi pripojenie alebo vypojení ventilátora zo zásuvky a jeho opätovné zapojenie.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje	Ventilátor nie je pripojený k zdroju napájania alebo zásuvka nefunguje.	Pripojte ventilátor k zásuvke, ktorá zodpovedá jeho nárokom.
	Lopatky alebo mriežky ventilátora nie sú riadne nainštalované.	Postupujte podľa krokov uvedených v manuáli a uistite sa, že sú správne nainštalované.
	Detská bezpečnostná poistka je aktívna.	Deaktivujte detskú poistku pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home alebo ventilátor odpojte od siete a opäť ho zapojte.
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	Wi-Fi pripojenie má 5 GHz.	Pripojte sa k 2,4GHz Wi-Fi.
	Ventilátor je viac ako hodinu offline.	Resetujte Wi-Fi pripojenie.
Lopatky ventilátora sa zasekli	Lopatky sa zasekli vinou cudzieho predmetu.	Odpojte ventilátor zo zásuvky a vyberte cudzí predmet.

Špecifikácie

Názov	Mi Smart Standing Fan 1C	Menovité napätie	220–230 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	JLLDS01XY	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojanový AC ventilátor	Menovitý výkon	38 W	Rozmery	343 × 330 × 1 000 mm
Celková hmotnost	4,5 kg	Čistá hmotnosť	3,5 kg	Emisie hluku	≤ 63 dB(A)
* Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon					

Špecifikácie RF	Pracovná frekvencia	Maximálny výstupný výkon
2,4G Wi-Fi	2 412–2 472 MHz	19,67 dBm

Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu JLLDS01XY sú v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaná vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com
V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz