xiaomi

22,5W Power Bank 10000 Užívateľský manuál

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu



Nabíjanie

Pripojte Xiaomi Power Adapter a kábel k portu power banky typu C a nabite ju.
Indikátor ukazuje nasledujúce stavy nabíjania:



	LED1	LED2	LED3	LED4	
≤25%	☼	●	●	●	
≤50%	○	☼	●	●	
≤75%	○	○	☼	●	☼ BLIKÁ
◁100%	○	○	○	☼	○ SVIETI
100%	○	○	○	○	● NESVIETI
ERR	☼	☼	☼	☼	

Vybíjanie

Pokiaľ chcete nabiť svoje zariadenie, pripojte ho k power banke.
Indikátor ukazuje nasledujúce stavy vybíjania:

0%	●	●	●	●
≤25%	☼	●	●	●
≤50%	☼	☼	●	●
≤75%	☼	☼	☼	●
≤100%	☼	☼	☼	☼

☼ BLIKÁ

● NESVIETI

Vybíjanie nízkym prúdom
Keď sa powerbanka nenabíja, dvakrát stlačte tlačidlo pre kontrolu úrovne batérie, aby ste vstúpili do režimu nízkeho prúdu. Tento režim je možné použiť na nabíjanie zariadení s nízkym prúdom, ako sú slúchadlá Bluetooth a inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsvecovať, čo znamená, že je powerbanka v režime nízkoprúdového vybíjania. Pre ukončenie tohto režimu stačí znova stlačiť tlačidlo. Powerbanka automaticky opustí tento režim po dvoch hodinách.

Nesprávne použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehriatie a dokonca požiar alebo výbuch. Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb a poškodenia majetku, dodržujte prosím nasledujúce opatrenia:

- Uistite sa, že pri nabíjaní produktu používate nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy.
- Neumiestňujte produkt na miesto, ktoré ovplyvňuje jeho odvod tepla (napr. zakryté oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými nečistotami), aby ste ho mohli nabíjať alebo ho používať na nabíjanie iných zariadení.
- Výrobok nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani neskratujte. Nevystavujte ho kvapalinám, ohňu a iným zdrojom tepla, ako sú kachle a ohrievače. Neumiestňujte ho do prostredia s okolitou teplotou vyššou ako 60°C (140°F).
- V prípade vážneho pádu, silných vibrácií, vniknutia kvapaliny, napučania, deformácie, úniku kvapaliny alebo výrazného zníženia kapacity prestaňte výrobok ihneď používať a riadne ho zlikvidujte.
- Výrobok, batériu a ďalšie príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi a nelikvidujte ich ako domový odpad.
- Je prísne zakázané rozoberať výrobok bez povolenia. Nevymieňajte batériu sami.
- Uchovávajte prosím výrobok mimo dosahu detí.

Opatrenia

- Pri prvom použití výrobok úplne nabite.
- Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení vyberte vhodnú nabíjačku a nabíjací kábel.
- Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení sa uistite, že je niekto prítomný, a po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.
- Ak sa indikátor stavu batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť spôsobené tým, že produkt je v ochrannom režime. Nabite produkt a obnovte ho.
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, udržujte jeho úroveň nabitia batérie približne na 50 % a skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu produktu pri plnej alebo vybitej batérii, aby ste predĺžili životnosť batérie.

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Špecifikácia

Model: PB100DPDZM Typ batérie: Lítium-iónová polymérová batéria
Kapacita batérie: 37 Wh, 3,7 V, 10 000 mAh Menovitá kapacita: 5 500 mAh (5 V/3 A)
Vstupný port: Typ C Výstupný port: USB-A/Typ C Vstup: 5 V=3 A, 9 V= 2,5 A
Výstup: (USB-A) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max.
(typ-C) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max. (Trojitý port) 5 V=3 A
Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C Rozmery položky: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Doba nabíjania: Pribl. 4,5 hodiny (s priloženým nabíjacím káblom a nabíjačkou 9 V/2 A)
Pribl. 6 hodín (s nabíjacím káblom a nabíjačkou 5 V/2 A)

EÚ vyhlásenie o zhode

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode dodávateľa Federal Communications Commission

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode je týmto pre
Produkt: Xiaomi 22,5W Power Bank 10000
Číslo modelu (čísla): PB100DPDZM
Značka/obchod: Xiaomi
Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a uznané v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia čo môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre Digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.
Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
—Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
—Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Zodpovedná strana – Kontaktné údaje pre USA
Spoločnosť: Tekmovil LLC
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA Country: USA.
Telefónne číslo: +1 (312) 282-5246
Internetové kontaktné informácie: kim.peterson@gmail.com

Zástupca zodpovednej strany za SDoC
Spoločnosť: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China Country: P.R.C
Telefónne číslo: +86 (0)25 8715 6360

UK vyhlásenie o zhode

UK CA

My Zimi Corporation týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnou legislatívou.
Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz