xiaomi Mesh System AX3000

Užívateľská príručka

Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Pripojenie hlavného routera

Zapnite jeden z routerov a potom pomocou priloženého sieťového kábla prepojte modrý port WAN na zadnej strane routera s LAN portom širokopásmového modemu.



*Širokopásmový modem vám poskytne váš širokopásmový operátor. Pokiaľ nie je k dispozícii, môžete pripojiť sieťový kábel k routeru a internetovej zásuvke alebo priamo pripojiť vnútorný sieťový kábel k portu WAN routeru.

Konfigurácia hlavného routera

1. Keď sa indikátor systému routera rozsvieti bielo, pripojte sa pomocou telefónu alebo počítača k východiskovej sieti Wi-Fi

* Predvolený názov Wi-Fi nájdete na typovom štítku na spodnej strane routera.

2. Akonáhle ich sa pripojíte k východiskovej Wi-Fi, budete presmerovaní na konfiguračnú stránku. Dokončite proces konfigurácie podľa pokynov na stránke.



* Pokiaľ konfiguračná stránka nie je k dispozícii, otvorte prehliadač a prejdite na adresu router.miwifi.com a dokončite konfiguráciu.

Sieť Mesh

Umiestnite druhý router do miestnosti, ktorá potrebuje pokrytie Wi-Fi. Zapnite router a počkajte, až bude normálne fungovať. Ten potom automaticky doplní bezdrôtovú sieť ako satelitný router.

* Môžete tiež použiť sieťový kábel na pripojenie portu WAN satelitného routera k portu LAN hlavného routera a pripojenie k sieti bude potom automaticky nastavené.

Správa pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home

Na správu routerov sa pre lepší zážitok odporúča používať aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home.
Pripojte telefón k Wi-Fi routeru a potom otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Prihláste sa k svojmu účtu Mi a pre spárovanie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Užívateľsky prívetivé ovládanie

Diaľkové ovládanie

Ďalšie funkcie

* Naskenujte QR kód alebo prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home.

Metódy siete Xiaomi Mesh

Ak chcete dosiahnuť čo najväčšie pokrytie siete vo väčšej domácnosti, môžete si pre realizáciu siete zakúpiť routery, ktoré podporujú funkciu Xiaomi Mesh*. Pri konfigurácii siete postupujte podľa nasledujúcich krokov.

* Prejdite na stránku www.mi.com/global a pozrite sa na modely a verzie routerov, ktoré podporujú funkciu Xiaomi Mesh.

Metóda 1 (odporúča sa):

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prejdite na stránku „Mesh network devices" hlavného routera. Kliknite na „Add" a potom dokončite bezdrôtové pripojenie podľa pokynov.



Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Metóda 2:

1. Resetujte satelitný router do továrenského nastavenia a potom ho zapnite. Aby ste predišli vzájomnému rušeniu, umiestnite dva routery blízko seba, ale udržujte medzi nimi vzdialenosť väčšiu ako jeden meter, aby bolo možné sieť úspešne nakonfigurovať.

2. Keď sa indikátor systému satelitného routera zmení na modrú alebo bielu (farba indikátora závisí od konkrétneho modelu), hlavný router automaticky objaví satelitný router a indikátor internetu na hlavnom routeri bude pomaly blikať (jedno bliknutie za sekundu).

3. Stlačte tlačidlo Mesh na zadnej strane hlavného routera a indikátor internetu začne rýchlo blikať (dve bliknutia za sekundu), čo znamená, že sa spúšťa sieť Mesh.

4. Keď indikátor internetu na satelitnom routeri zostane svietiť, je sieť úspešne nastavená. Umiestnite satelitný router do miestnosti, ktorá potrebuje pokrytie sietí.

Metóda 3:

1. Resetujte satelitný router do továrenského nastavenia a potom ho zapnite. Počkajte, kým sa indikátor systému satelitného routera zmení na modrý alebo biely (farba indikátora závisí od konkrétneho modelu).

2. Pripojte sieťový kábel k portu WAN satelitného routera a portu LAN hlavného routera, potom začne indikátor internetu rýchlo blikať (dve bliknutia za sekundu), čo znamená, že sa spúšťa sieť Mesh.

3. Keď indikátor internetu na satelitnom routeri zostane svietiť, je sieť Mesh úspešne nastavená.



Stav indikátora



Indikátor internetu

Nesvieti	K portu WAN nie je pripojený žiadny sieťový kábel
Oranžový	Svieti: Port WAN bol pripojený k sieťovému káblu, ale v sieti vyššej úrovne došlo k chybe.
Biely	Svieti: Port WAN bol pripojený k sieťovému káblu a sieť vyššej úrovne funguje normálne. Pomalé blikanie (jedno bliknutie za sekundu): Sú nájdené dostupné satelitné routery Mesh. Rýchle blikanie (dve bliknutia za sekundu): Párovanie Mesh routerov prebieha.

Indikátor systému

Nesvieti	Nie je pripojené k elektrickej zásuvke
Oranžový	Bliká: Systém sa aktualizuje. Svieti (za jednu minútu zmení farbu na bielu): Systém sa spúšťa. Svieti (nezbiela dlhšie ako 2 minúty): V systéme došlo k chybe.
Biely	Svieti: Funguje normálne

Často kladené otázky

1. Prečo sa po konfigurácii siete nemôžem pripojiť k internetu?
   Krok 1: Pomocou telefónu vyhľadajte Wi-Fi, ktorá je nakonfigurovaná routerom. Ak nemôžete nájsť Wi-Fi, uistite sa, že je router zapnutý a funguje.
   Krok 2: Pripojte telefón k Wi-Fi routeru a prejdite na adresu router.miwifi.com. Potom skúste problém vyriešiť podľa diagnostiky siete.

2. Čo mám robiť, keď zabudnem heslo pre správu routera?Ak ste nevykonali zmenu hesla pre správu, bude rovnaké ako heslo Wi-Fi, skúste sa teda prosím prihlásiť pomocou tohto hesla. Pokiaľ problém pretrváva, odporúča sa resetovať router do továrenského nastavenia a sieť znovu nakonfigurovať.

3. Ako resetovať router do továrenského nastavenia?
   Uistite sa, že je router zapnutý a funguje. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na zadnej strane routera dlhšie ako 5 sekúnd a keď sa indikátor systému rozsvieti oranžovo, tlačidlo uvoľnite. Resetovanie bude dokončené po úspešnom reštartovaní routera.

Certifikácia

Prevádzková frekvencia a vysokofrekvenčný výkon	
Wi-Fi	2412 MHz–2472 MHz (≤20 dBm), 5150 MHz–5350 MHz (≤23 dBm) 5470 MHz–5725 MHz (≤30 dBm)

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA82 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Varovanie:

Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, musí byť zariadenie inštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo viac medzi produktom a telom celej osoby.

Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie.

Toto zariadenie je pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 – 5350 MHz v nasledujúcich krajinách obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Špecifikácia

Názov	Xiaomi Mesh System AX3000
Model	RA82
Vstup	12 V, 1 A
Káblová technológia	1 × 10/100/1000 Mb/s WAN port 3 × 10/100/1000 Mb/s LAN porty
Bezdrôtová technológia	2.4 GHz Wi-Fi (574 Mbps), 2 × 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 2 × 2 MIMO
Prevádzková teplota	0°C až 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz